

## Driftinstruktioner Push 12/ EIPush 12

### Inställning av rumstemperaturen

Reglerdelen på ventilen (termostat-reglaget) ställs in på en lämplig rumstemperatur.

| Inställt värde på termostaten | Luftens temperatur i rummet |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1                             | 6                           |
| 2                             | 12                          |
| 3                             | 17                          |
| 4                             | 22                          |
| 5                             | 28                          |

### Växling Sommar/Vinter EIPush 12

#### Från vinter till sommar

1. Vrid termostaten medsols så att ventilen stängs.
2. Ställ in elvärmen i ett läge så rummet får efterfrågad temperatur. Inställningsbart 20-45°C på framledningstemperaturen.



#### Från sommar till vinter

1. Vredet för elvärmen vrids motsols tills det tar stopp.
2. Ställ termostaten på vald inomhustemperatur. Se tabell ovan.



### Lampans indikeringar

| Lampa        | Indikerar                               |
|--------------|---|
| Lyser grön   | Elpatron inte strömsatt, elen inkopplad |
| Lyser rött   | Elpatron värmer                         |
| Blinkar rött | Temperaturgivaren felaktig              |
| Lyser ej     | Ingen el finns till styrenheten         |