

Uponor

Uponor Smatrix Space/Space PLUS

FI ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

Sisältö

1	Tekij	jänoikeudet ja vastuuvapauslauseke	3
2	lohd	lanto	Δ
~	21	Turvallisuusohieet	
	2.2	Radiotaaiuuksia koskevat raioitukset	4
	2.3	Tuotteen oikea hävittämistapa	
		(Sähkö- ja elektroniikkaromu)	4
2			_
3	Upo	nor Smatrix Space	5
	3.2	Esimerkki järjestelmasta	5
	3.3	Uponor Smatrix Space -komponentit	6
	3.4	Toiminnot	ס ס
	5.5		
4	Upo	nor Smatrix Space -järjestelmän	
	asen	taminen	10
	4.1	Asennusprosessi	10
	4.2	Asennuksen valmistelu	10
	4.3	Esimerkki asennuksesta	11
5	Upo	nor Smatrix Space -keskusyksikön	
	asen	taminen	12
	5.1	Keskusvksikön siioittaminen	12
	5.2	Keskusyksikön kiinnittäminen seinään	12
	5.3	Komponenttien yhdistäminen keskusyksikköön	12
	5.4	Keskusyksikön kytkeminen sähköverkkoon	14
	5.5	Toimilaitteiden testaaminen	14
6	Uno	nor Smatrix Wave -termostaattien ia	
0	antu	reiden scentsminen	15
	61	Termostaattien sijoittaminen	15
	6.7	Termostattien merkitseminen	15
	63	Paristoien asettaminen	15
	6.4	Ulkoisen anturin vhdistäminen termostaattiin	
	0	(lisätarvike).	15
	6.5	Termostaatin kiinnittäminen seinään	16
	6.6	Kiinnittäminen pöytätelineeseen	16
	6.7	Digitaalisten termostaattien ensimmäinen	
		käynnistys	17
	6.8	Digitaalisten termostaattien ensimmäiset asetukse	t18
	6.9	Termostaattien rekisteröinti keskusyksikköön	19
7	Aser	nuksen viimeistely	20
•		- 	
ð	Upo	nor Smatrix Space -keskusyksikon	71
	Rayt	Toimintanoriaato	12
	82	Normaali toiminta ilman valinnaisia	∠ I
	0.2	aikataulutettuia ohielmia	21
	83	Toiminta aikataulutettuia ohielmia käyttäön	ו∠ 1ך
	84	Käyttötila	ו∠ 17
	85	Keskusyksikön nollaaminen	21 71
	86	Termostaatin rekisteröinnin noistaminen	
	2.0	keskusyksiköstä	21
		-	

9	Analogisten Uponor Smatrix Wave		
	-term	ostaattien käyttäminen	22
	9.1	Termostaatin kuvaus	22
	9.2	Lämpötilan säätäminen	22
	9.3	Paristojen vaihtaminen	22
	9.4	Oletusasetusten palauttaminen	23
10	Digita	aalisten Uponor Smatrix Wave	
	-term	ostaattien käyttäminen	24
	10.1	Termostaatin kuvaus	24
	10.2	Näytön kuvaus	24
	10.3	Toimintapainikkeet	25
	10.4	Käynnistäminen	25
	10.5	Lämpötilan säätäminen	26
	10.6	Käyttötila	26
	10.7	Ohjaustila	27
	10.8	Ohjaustilan vaihtaminen	27
	10.9	Asetukset	27
	10.10	Oletusasetusten palauttaminen	31
	10.11	Paristojen vaihtaminen	31
11	Huolt	to	32
	11.1	Manuaalinen ennalta ehkäisevä huolto	32
	11.2	Korjaava huolto	32
	11.3	Keskusyksikön merkkivalot	32
12	Viann	nääritys	33
	12.1	Vianmääritys asentamisen jälkeen	34
	12.2	Digitaalisten termostaattien T-166 ja T-168	
		hälytykset/ongelmat	34
	12.3	Analogisen termostaatin T-165 hälytykset/	
		ongelmat	34
	12.4	Keskusyksikön hälytykset/ongelmat	35
	12.5	Ota yhteyttä asentajaan	35
	12.6	Ohjeet asentajalle	35
13	Tekni	set tiedot	36
	13.1	Tekniset tiedot	36
	13.2	Tekniset tiedot	36
	13.3	Keskusyksikön kuvaus	37
	13.4	Kytkentäkaaviot	37
	13.5	Mitat	37

1 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke

Uponor on laatinut tämän asennus- ja käyttöoppaan ja koko sen sisällön vain tietojen antamiseksi. Oppaan sisältö (piirrokset, logot, kuvakkeet, tekstit ja kuvat mukaan lukien) on tekijänoikeuksien alainen ja maailmanlaajuisten tekijänoikeus- ja sopimusehtolakien suojaama. Käyttämällä opasta sitoudut noudattamaan kaikkia maailmanlaajuisia tekijänoikeuslakeja. Minkä tahansa tämän oppaan sisältämän osan muuttaminen tai käyttäminen muuhun tarkoitukseen on rikkomus Uponorin tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä tai muita omistusoikeuksia vastaan.

Oppaan lähtökohtana on, että kaikki tarvittavat turvallisuustoimenpiteet on tehty ja että:

- oppaassa kuvatun järjestelmän ja kaikki sen sisältämät komponentit valitsee, suunnittelee ja asentaa sekä käynnistää valtuutettu ja ammattitaitoinen suunnittelija ja asentaja (asennushetkellä) voimassa olevien, Uponorin toimittamien asennusohjeiden sekä kaikkien sovellettavissa olevien rakennus- ja putkityömääräysten ja muiden vaatimusten ja ohjeiden mukaisesti;
- kyseistä järjestelmää tai mitään sen osaa ei ole altistettu (tilapäisesti tai jatkuvasti) tuotteeseen painettujen tai Uponorin toimittamissa ohjeissa ilmoitettujen lämpötila-, paine- ja/tai jänniterajoitusten ulkopuolisille olosuhteille;
- kyseinen järjestelmä ja kaikki sen osat pidetään alkuperäisessä asennuspaikassa eikä niitä korjata, uudelleensijoiteta tai muuteta ilman Uponorin kirjallista hyväksyntää;
- kyseinen järjestelmä ja kaikki sen osat on liitetty juomavesikelpoiseen laitteistoon tai vastaaviin putki-, lämmitys- ja/tai jäähdytystuotteisiin, jotka Uponor on hyväksynyt tai määrittänyt sopivaksi;
- kyseistä järjestelmää tai mitään sen osaa ei liitetä tai käytetä muiden kuin Uponorin tuotteiden, osien tai komponenttien kanssa, ellei Uponor ole nimenomaisesti hyväksynyt tai määrittänyt niitä sopivaksi; ja että
- kyseisessä järjestelmässä tai missään osassa ei näy merkkejä muuttamisesta, väärinkäytöstä, riittämättömästä kunnossapidosta, epäasiallisesta varastoinnista, laiminlyönneistä tai tahattomista vaurioista ennen asennusta ja järjestelmän käyttöönottoa.

Vaikka Uponor on tehnyt kaikkensa tämän oppaan tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi, se ei kuitenkaan vakuuta tai takaa minkään tässä esitetyn tiedon oikeellisuutta. Uponor pidättää oikeuden muuttaa tässä oppaassa ilmoitettuja tietoja ja kuvauksia tai lopettaa kuvatun Uponor Smatrix Space-järjestelmän valmistamisen koska tahansa ilman ennakkoilmoitusta tai velvoitteita. Opas on laadittu "sellaisena kuin se on", ilman mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta. Tiedon oikeellisuus tulee tarkastaa puolueettoman henkilön toimesta ennen kuin sitä käytetään millään tavoin.

Uponor sanoutuu irti täydessä lainsäädännön sallimassa laajuudessa kaikista suorista ja epäsuorista takuista, epäsuorat takuut kauppakelpoisuudesta, soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen sekä loukkaamattomuudesta mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta.

Tämä vastuuvapauslauseke käsittää oppaan tarkkuuden, luotettavuuden ja oikeellisuuden, mutta ei rajoitu siihen.

Missään olosuhteissa Uponoria ei voi pitää vastuussa mistään epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai seurannallisista vahingoista tai menetyksistä, jotka ovat aiheutuneet materiaalien tai oppaan tietojen käytöstä tai kyvyttömyydestä täyttää niitä, tai mistään virheiden, poisjättämisten tai muiden oppaassa ilmenevien epätarkkuuksien aiheuttamista vaateista, silloinkaan, kun Uponorille on ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

Tämä vastuuvapauslauseke tai mitkään oppaassa esitetyt varaukset eivät rajoita kuluttajien lakisääteisiä oikeuksia.

2 Johdanto

Tämä asennus- ja käyttöopas sisältää kuvauksen järjestelmän komponenttien asennuksesta ja käyttötavoista.

2.1 Turvallisuusohjeet

Oppaassa käytetyt varoitukset

Tässä oppaassa käytetään seuraavia kuvakkeita Uponorin laitteistojen asennukseen ja käyttämiseen liittyvien erityishuomioiden yhteydessä:



VAROITUS!

Loukkaantumisvaara. Varoitusten huomiotta jättäminen voi johtaa loukkaantumisiin tai komponenttien vioittumiseen.



VAROITUS!

Varoitusten huomiotta jättäminen voi johtaa toimintahäiriöihin.

Turvatoimenpiteet

Noudata seuraavia ohjeita kaikkien Uponor-laitteistojen asennuksen ja käytön yhteydessä:

- Lue asennus- ja käyttöoppaan ohjeet ja noudata niitä.
- Asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö ja se on tehtävä paikallisten määräysten mukaisesti.
- Järjestelmään ei saa tehdä muutoksia tai ratkaisuja, joita ei ole kuvattu tässä oppaassa.
- Ennen kytkentöjen tekemistä laitteen virran syöttö on katkaistava kokonaan.
- Uponor-komponentteja ei saa puhdistaa vedellä.
- Uponor-komponentteja ei saa altistaa syttyville kaasuille tai höyryille.

Valmistaja ei vastaa mistään vauriosta tai toimintahäiriöstä, jonka syynä voi olla näiden ohjeiden laiminlyönti.

Virtalähde



Varoitus!

Uponor-järjestelmä käyttää 50 Hz 230 V AC -jännitettä. Hätätilanteen syntyessä virransyöttö on katkaistava välittömästi.

Tekniset rajoitteet



VAROITUS!

Häiriöiden välttämiseksi liitäntä-/datakaapelit on pidettävä erillään yli 50 V:n virtajohdoista.

2.2 Radiotaajuuksia koskevat rajoitukset

Uponor-järjestelmä käyttää radiosignaaleja. Käytetty taajuus on varattu samantyyppisiin käyttötarkoituksiin, ja mahdollisuus muiden radiolähteiden aiheuttamiin lähetyshäiriöihin on vähäinen.

Joskus moitteetonta radioyhteyttä ei ehkä kuitenkaan saada. Lähetyksen kantama riittää useimmille sovelluksille, mutta kaikissa rakennuksessa on erityyppisiä lähetystä haittaavia esteitä ja vastaanottoetäisyyttä rajoittavia tekijöitä. Mikäli yhteysongelmia esiintyy, suosittelemme keskusyksikön siirtämistä parempaan paikkaan ja välttämään Uponor-radioyksiköiden sijoittamista lähekkäin näiden harvoin ilmenevien ongelmien ratkaisemiseksi.

2.3 Tuotteen oikea hävittämistapa (Sähkö- ja elektroniikkaromu)

HUOM!

Nämä määräykset ovat voimassa Euroopan Unionin alueella ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteiden lajittelu on käytössä.



Tämä merkki tuotteessa tai sen dokumenteissa merkitsee, että tuotetta ei saa toimittaa käyttöiän päätteeksi kaatopaikalle sekajätteen

joukossa. Sekajätteenä hävitetty tuote voi olla haitallinen ympäristölle tai terveydelle, ja sen vuoksi tuote on toimitettava erikseen asianmukaiseen kierrätyspisteeseen arvokkaiden materiaalien kierrättämiseksi.

Kotitaloudet saavat tietoja kierrätyspisteistä ja -määräyksistä joko tuotteen myyneeltä yritykseltä tai kuntansa viranomaisilta.

Yrityskäyttäjien kannattaa ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen liikkeeseen ja tarkastaa sen kanssa ostosopimuksessa mainitut ehdot. Tuotetta ei saa hävittää muiden kaupallisesta toiminnasta syntyvien jätteiden joukossa.

3 Uponor Smatrix Space

Uponor Smatrix Space on lattialämmitys- ja kattojäähdytysjärjestelmien ohjaukseen käytettävä yksikanavainen järjestelmä. Se soveltuu parhaiten olemassa olevan lämmitysjärjestelmän täydentämiseen uudella lämmittyspiirillä tai kattojäähdytyksellä.

3.1 Järjestelmän kuvaus

Uponor Smatrix Space koostuu yksikanavaisesta keskusyksiköstä ja termostaatista, joka on kytketty 2-tieventtiilin toimilaitteeseen (230 V) ja mahdolliseen lämpöä/viileyttä tuottavaan komponenttiin. Keskusyksikkö ohjaa toimilaitteen toimintaa vaihtamalla lämmityksen ja jäähdytyksen välillä saamiensa signaaleiden mukaan sekä käynnistää/pysäyttää mahdollisen lämmityksen/jäähdytyksen tarpeen mukaan.

Uponor Smatrix Space -järjestelmässä on:

 Uponor Smatrix Space Keskusyksikkö X-161 (keskusyksikkö)

ja jokin seuraavista termostaateista:

- Uponor Smatrix Wave Vakiotermostaatti T-165 (vakiotermostaatti T-165)
- Uponor Smatrix Wave Digitaalinen termostaatti T-166 (digitaalinen termostaatti T-166)
- Uponor Smatrix Wave Digitaalinen termostaatti Prog.+RH T-168 (digitaalinen termostaatti T-168)

Laitekokoonpanolla muodostetaan jokin seuraavista järjestelmistä:

- Uponor Smatrix Space Cooling
 Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä, jossa on sisäinen
 RH-kosteusanturi ja mahdollisesti ulkoinen anturi
 sekä aikataulutus (digitaalinen termostaatti T-168)
- Uponor Smatrix Space PLUS Renovation Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä, jossa ei ole sisäistä RH-santuria, mutta johon ulkoinen RHsnturi voidaan asentaa.
- Uponor Smatrix Space Renovation Perusjärjestelmä lämmitykseen (vakiotermostaatti T-165)

3.2 Esimerkki järjestelmästä

Alla olevassa kuvassa on annettu esimerkki Uponor Smatrix Space Cooling -järjestelmän asennuksesta.



Numero	Kuvaus
А	Uponor Smatrix Space Keskusyksikkö X-161
В	Uponor Smatrix Wave Digitaalinen termostaatti Prog.+RH T-168 lattia-anturilla
	Lattia-anturia voidaan käyttää lattialämpötilan rajoittamiseen huonelämpötilasta riippumattomasti. Termostaattia voidaan käyttää myös ulkoisen anturin, kuten ulkoilma-anturin tai etäanturin kanssa.
С	2-tieventtiilin toimilaite (230 V)
D	Ulkoinen lämpöä/viileyttä tuottava komponentti (kolmannen osapuolen tuote, kuvassa mukana vain kaavion täydentäjänä), esimerkiksi 3-tievaihtokytkentäventtiili.



HUOM!

Lattia-anturi voidaan yhdistää digitaalisiin termostaatteihin T-166 ja T-168. Lattialämpötilan rajoitus otetaan käyttöön termostaatin valikkojärjestelmässä.

Maksimirajoitusta voidaan käyttää esimerkiksi suojaamaan arkoja lattiapinnoitteita liialliselta kuumuudelta silloin, kun lämmitystarve on suuri. Minimirajoituksen avulla laattalattia voidaan pitää lämpimänä myös silloin, kun huoneessa ei muuten tarvita lämmitystä.

3.3 Uponor Smatrix Space -komponentit



Pos.	Nimi	Kuvaus
Α	Uponor Smatrix Space Keskusyksikkö X-161	Keskusyksikkö
В	Uponor Smatrix Wave Digitaalinen termostaatti Prog.+RH T-168	Ohjelmoitava digitaalinen termostaatti RH-anturilla
с	Uponor Smatrix Wave Digitaalinen termostaatti T-166	Digitaalinen termostaatti
D	Uponor Smatrix Wave Vakiotermostaatti T-165	Normaali termostaatti

Keskusyksikkö

Keskusyksikkö ohjaa 2-tieventtiilin toimilaitetta ja lämmitys/jäähdytys-lähtöliitäntää, jotka taas säätelevät menoveden virtausta sisälämpötilan muuttamiseksi rekisteröidyiltä termostaateilta tulevien tietojen ja järjestelmäasetusten mukaan.

Alla olevassa kuvassa näkyvät keskusyksikkö ja siihen kytketty 2-tieventtiilin toimilaitetta (230 V).



Uponor Smatrix Space Keskusyksikkö X-161

Tärkeimmät ominaisuudet:

- Potentiaalivapaat koskettimet (230 V AC, 5 A).
- 2-tieventtiilin toimilaitteen (230 V) sähköinen ohjaus.
- · 2-suuntainen tiedonsiirto huonetermostaatin kanssa.
- · Lämmitys-/jäähdytysrele.
- RH-ohjaus perustasolla.
- Sisälämpötilan alentaminen yöasetuksen avulla.

Lisämahdollisuudet:

Keskusyksikön vapaa sijoittaminen ja asento.

Keskusyksikön komponentit

Keskusyksikkö ja sen komponentit on kuvattu alla olevassa kuvassa.



Numero Kuvaus

А	Uponor Smatrix Space Keskusyksikkö X-161
	(virtajohto ei sisälly toimitukseen Iso-Britanniassa)

B Asennustarvikkeet

TERMOSTAATIT

Tiedonsiirto termostaattien ja keskusyksikön välillä tapahtuu radiolähetyksinä, ja termostaatteja käytetään erillisinä. Kaikissa termostaateissa on samanlainen paristo.

Järjestelmässä voidaan käyttää seuraavia Uponor Smatrix -termostaatteja:

- Uponor Smatrix Wave Vakiotermostaatti T-165
- Uponor Smatrix Wave Digitaalinen termostaatti T-166
- Uponor Smatrix Wave Digitaalinen termostaatti Prog.+RH T-168



HUOM!

Termostaattiin vaikuttaa sekä ympäröivien pintojen lämpötila että sitä ympäröivän ilman lämpötila.

Uponor Smatrix Wave Vakiotermostaatti T-165

Termostaatin lämpötila-asetukset tehdään valintalevyn avulla. Lämpötila 21 °C on merkitty valintalevyyn pidemmällä viivalla.

Tärkeimmät ominaisuudet:

- Asetuslämpötilan säätäminen suurella valintalevyllä.
- Valintalevyn kääntäminen (lämpötila-asetuksen muuttaminen) ilmaistaan rengasmaisella merkkivalolla.
- Asetusalue on 5 35 °C.
- Oikean alakulman merkkivalo palaa noin 60 sekuntia, kun termostaatti on havainnut lämmitys- tai jäähdytystarpeen.
- Sijoitus enintään 30 metrin päähän keskusyksiköstä.

Termostaatin komponentit:

Termostaatti ja sen komponentit on kuvattu alla olevassa kuvassa.



Numero	Kuvaus
А	Uponor Smatrix Wave Vakiotermostaatti T-165
В	Seinäpidike
С	Paristot (AAA 1,5 V)
D	Asennustarvikkeet

Uponor Smatrix Wave Digitaalinen termostaatti T-166

Termostaatin näytöllä näkyy joko ympäristön lämpötila tai lämpötilan asetusarvo. Lämpötila-asetukset tehdään edessä olevilla +/-painikkeilla.

Tärkeimmät ominaisuudet:

- Taustavalaistu näyttö, himmentyy 10 sekuntia viimeisen painalluksen jälkeen.
- Näyttö Celsius- tai Fahrenheit-asteina.
- Lämmitys/jäähdytystarpeen ja heikon paristovarauksen näyttö.
- Näyttää ohjelmaversion, kun termostaattiin kytketään virta.
- Asetusalue on 5 35 °C.
- Huonetermostaattitoiminto ulkoisten lisävarusteantureiden avulla.
- Mahdollisten lisäantureiden lukemien näyttö, mikäli huoneen lämpötilan säätö on otettu käyttöön.
- Lämmitys/jäähdytys-vaihtokytkentä (valikkoasetus).
- · Sijoitus enintään 30 metrin päähän keskusyksiköstä.

Termostaatin komponentit:

Termostaatti ja sen komponentit on kuvattu alla olevassa kuvassa.



Numero	Kuvaus
А	Uponor Smatrix Wave Digitaalinen termostaatti T-166
В	Seinäpidike
С	Teline
D	Paristot (AAA 1,5 V)
E	Asennustarvikkeet
F	Liitin

Uponor Smatrix Wave Digitaalinen termostaatti Prog.+RH T-168

Termostaatin näytöllä näkyy joko ympäristön lämpötila, lämpötilan asetusarvo tai suhteellinen kosteus ja kellonaika. Asetukset tehdään edessä olevilla +/-painikkeilla. Termostaattiin voidaan ohjelmoida myös esimerkiksi aikatauluja ja erilliset yöasetukset (huonekohtaisesti) jne.

Tärkeimmät ominaisuudet:

- Taustavalaistu näyttö, himmentyy 10 sekuntia viimeisen painalluksen jälkeen.
- Näyttö Celsius- tai Fahrenheit-asteina.
- Lämmitys/jäähdytystarpeen ja heikon paristovarauksen näyttö.
- Näyttää ohjelmaversion, kun termostaattiin kytketään virta.
- Ohjattu kellonajan ja päivämäärän asennus ensimmäisellä asennuskerralla ja oletusasetusten palauttamisen jälkeen.
- · Kellon asetusmahdollisuus.
- Asetusalue on 5 35 °C.
- Huonetermostaattitoiminto ulkoisten lisävarusteantureiden avulla.
- Mahdollisten lisäantureiden lukemien näyttö, mikäli huoneen lämpötilan säätö on otettu käyttöön.
- Comfort- ja ECO-tilojen vaihdon ohjelmointi ja ECOalennuslämpötilan asettaminen huoneessa.
- · Lämmitys/jäähdytys-vaihtokytkentä (valikkoasetus).
- · Suhteellisen kosteuden raja-arvon näyttö.
- · Aikataulutus, esiohjelmoidut ja muokattavat aikataulut.
- · Sisälämpötilan alentaminen yöasetuksen avulla.
- Sijoitus enintään 30 metrin päähän keskusyksiköstä.

Termostaatin komponentit:

Termostaatti ja sen komponentit on kuvattu alla olevassa kuvassa.



Numero	Kuvaus
А	Uponor Smatrix Wave Digitaalinen termostaatti Prog.+RH T-168
В	Seinäpidike
С	Teline
D	Paristot (AAA 1,5 V)
E	Asennustarvikkeet
F	Liitin

3.4 Lisätarvikkeet

Uponorilla on laaja valikoima perusjärjestelmää täydentäviä lisätarvikkeita.





HUOM! Osa lisätarvikkeista voi kuulua jo järjestelmään.

Numero	Komponentti	Kuvaus
А	Lisävarusteet termostaatteihin T-165, T-166 ja T-168.	Pöytäteline
В		Ruuvit
C	Uponor Smatrix Seinäkehys T-X A-1XX	Seinäkehys peittää seinästä suuremman alueen kuin alkuperäinen taustalevy.
	(seinäkehys T-X A-1XX)	Käytetään termostaattien T-165, T-166 ja T-168 asentamiseen.
D	Uponor Smatrix Lattia-/Etäanturi S-114	Lattia-/Etäanturi digitaalisiin termostaatteihin T-166 ja T-168.
	(lattia-/etäanturi S-114)	

3.5 Toiminnot

Uponor Smatrix Space on järjestelmä yhden piiriin ohjaukseen rakennuksen lattialämmitys- ja/tai jäähdytysjärjestelmässä.

Keskusyksikköön rekisteröity termostaatti ohjaa toimilaitetta, joka on asennettu 2-suuntaisen, piirin virtausta säätelevän venttiilin päälle.

Kun termostaatti mittaa asetusarvoa matalamman (lämmitys) tai korkeamman (jäähdytys) lämpötilan, se luo ja lähettää keskusyksikölle pyynnön muuttaa huoneen lämpötilaa. Keskusyksikkö ohjaa toimilaitetta käytössä olevan ohjaustilan ja asetusten mukaisesti. Tämä vaikuttaa veden virtaukseen lattiapiireissä ja säätää siten huoneen lämpötilaa. Kun asetuslämpötila on saavutettu, siitä lähetetään tieto keskusyksikölle ja tehtävä on siten suoritettu.

Comfort- ja ECO-toimintatilat (vain termostaatissa T-168)

Jos keskusyksikköön on liitetty termostaatti T-168, lämpötiloilla voi olla kolme asetustasoa. Käytettävissä olevat toimintatilat ovat **Comfort** ja **ECO** (säästötila). *Ks. alla oleva esimerkki Comfort- ja ECO-tilasta*.



Kaavio osoittaa, että järjestelmä lämmittää Comforttilassa aamulla ja iltapäivällä, mutta siirtyy ECO-tilaan yöksi sekä keskellä päivää, kun talo on yleensä tyhjä.

MATALA HYSTEREESILÄMPÖTILA

Uponorin järjestelmän tehokas toiminta on muun muassa matalan hystereesilämpötilan ansiota. Sen avulla järjestelmä pystyy ohjaamaan lämmityksen ja jäähdytyksen käynnistystä tarkasti anturin tietojen ja asetusarvon perusteella.

LÄMMITYKSEN VARMISTUSTOIMINTO

Mikäli yhteys termostaattiin katkeaa, piiriä ei voi ohjata ilman lämpötilan mukaan. Silloin keskusyksikkö ottaa piirissä käyttöön lämmityksen varmistustoiminnon, ja toimilaite toimii tämän asetuksen sisältämän kaavan mukaan.

Toiminto on käynnissä, kunnes termostaatti kytketään takaisin järjestelmään.

LÄMMITYKSEN/JÄÄHDYTYKSEN SIIRTYMÄALUE (VAIN TERMOSTAATIT T-166 JA T-168)

Uponorin järjestelmä säätää asetusarvoja lämmityksen ja jäähdytyksen vaihtotilanteissa siirtymälämpötilan avulla. Tämä parantaa järjestelmän toimintaa ja vähentää manuaalisen säätämisen tarvetta lämmityksen ja jäähdytyksen rajakohdan löytämiseksi.

Oletusarvo on 2 °C, ja sitä käytetään asetusarvojen lisäämiseen jäähdytystilaan siirryttäessä. Lämmitystilaan palaamisessa asetusarvoa alennetaan tämän asetuksen verran.

Suhteellinen kosteus (vain termostaatti T-168)

Suosittelemme huoneiden suhteellisen kosteuden mittaamista, jotta jäähdytyksen aikainen kondenssiriski saadaan minimoitua. Suhteellinen kosteus voidaan mitata (sisäisellä RH-anturilla varustetulla) termostaatilla.

Jäähdytys lopetetaan koko järjestelmästä, mikäli RHtaso nousee termostaatin mittausalueella "pahimmalle tasolle" eli 80 prosenttiin.

Jäähdytys käynnistyy uudelleen, kun suhteellinen kosteus laskee alle 76 prosenttiin

REAALIAIKAINEN KELLO (VAIN TERMOSTAATTI T-168)

Termostaatin reaaliaikainen kello helpottaa aikataulujen tarkkaa säätämistä ja ajastintoimintojen käyttöä.

4 Uponor Smatrix Space -järjestelmän asentaminen

4.1 Asennusprosessi

UPONOR SMATRIX SPACE

Parhaan asennustuloksen takaamiseksi Uponor suosittelee toimimista alla kuvattujen ohjeiden mukaan.

Vaihe	Toimenpide	Sivu
1	Asennuksen valmistelu	10
2	Uponor Smatrix Space -keskusyksikön asentaminen	12
3	Uponor Smatrix Wave -termostaattien ja antureiden asentaminen	15
4	Asennuksen viimeistely	20

4.2 Asennuksen valmistelu

Ennen asennuksen aloittamista:

- Tarkasta toimituksen sisältö lähetysluettelon avulla. Käytä tunnistuksessa apuna kappaletta 3.3 Uponor Smatrix Space -komponentit.
- Tarkasta, asennetaanko järjestelmään ulkoinen anturi ja siihen sopiva termostaatti.
- Perehdy myös ohjekirjan takana olevaan kytkentäkaavioon.



Valitse Uponor Smatrix Space -komponenttien sijoituspaikat seuraavien ohjeiden perusteella:

- Varmista, että keskusyksikkö voidaan asentaa venttiilitoimilaitteen lähelle. Huomaa, että jokaisella toimilaitteella on oltava oma keskusyksikkö.
- Varmista, että keskusyksikön lähellä on 230 V AC -pistorasia tai paikallisten määräysten vaatiessa sähköverkkoon kytketty jakorasia.
- Varmista, että Uponor Space -komponenttien sijoituspaikkoihin ei pääse valumaan tai roiskumaan vettä.

4.3 Esimerkki asennuksesta



Vaihtoehto



Katso myös ohjekirjan takana olevaa kytkentäkaaviota.

\land

VAROITUS!

Keskusyksikön kanssa voidaan käyttää vain 230 V:n toimilaitteita.

HUOM!

Keskusyksikköön voidaan rekisteröidä vain yksi termostaatti.

UPONOR SMATRIX SPACE - JÄRJESTELMÄ

Kytkentäesimerkki Uponor Smatrix Space -keskusyksiköstä (yksi kanava), johon on kytketty jokin kuvassa näkyvistä termostaateista.

Kyseessä on perusjärjestelmä, jossa termostaatti ohjaa huoneen lämpötilaa lämpötila-asetuksensa mukaan.

Termostaatti (lämmitys) ja toimilaite (vain termostaatti T-165)

 Termostaatti ohjaa toimilaitetta ja säätää huoneen lämpötilaa vain asetusarvon mukaan.

Termostaatti (lämmitys ja jäähdytys) ja toimilaite (vain termostaatti T-166 ja T-168)

- Termostaatti ohjaa toimilaitetta ja säätää huoneen lämpötilaa asetusarvon, siirtymälämpötilojen ja aikataulutuksen mukaan (vain termostaatti T-168).
- Järjestelmä lähettää signaalin ulkoiselle lämpöä/ viileyttä tuottavalle komponentille (kolmannen osapuolen tuote, kuvassa mukana vain kaavion täydentäjänä), esimerkiksi 3-suuntaiselle vaihtokytkentäventtiilille.

Lisävarusteet (vain termostaatit T-166 ja T-168)

- Ulkoinen lämpötila-anturi.
- Lattialämpötila-anturi.

Aikataulutus (vain termostaatti T-168)

Ohjelmoidut aikataulut voivat vaihdella lämmityksen ja/tai jäähdytyksen aikana Comfort- ja ECO-tilojen mukaan. Ks. seuraava esimerkki.



Lämmitys/Jäähdytys-vaihtokytkentä (vain termostaatit T-166 ja T-168)

Lämmitys/Jäähdytys-vaihtokytkentää ohjataan digitaalisen termostaatin valikkojärjestelmästä. Sillä vaihdetaan keskusyksikön toimintatilaa lämmityksen ja jäähdytyksen välillä. FI

5 Uponor Smatrix Space -keskusyksikön asentaminen

5.1 Keskusyksikön sijoittaminen

Tarkasta asennuksen valmisteluohjeet (ks. kappale 4.2 Asennuksen valmistelu), ja sijoita keskusyksikkö seuraavien ohjeiden mukaan:

- Sijoita keskusyksikkö suoraan jakotukin yläpuolelle. Varmista 230 V AC -pistorasian tai, paikallisten määräysten niin vaatiessa, jakorasian sijainti.
- Tarkasta, että keskusyksikön kansi on helppo ottaa pois.
- Tarkasta, että liittimiin ja kytkimiin pääsee helposti käsiksi.

5.2 Keskusyksikön kiinnittäminen seinään

Keskusyksikön mukana toimitetaan kiinnityssarja, joka sisältää tarvittavat ruuvit ja tulpat.

RUUVIT JA TULPAT

Alla olevassa kuvassa näkyvät keskusyksikön tarvitsemat reiät ja laitteen kiinnitys seinään ruuvien ja tulppien avulla.



5.3 Komponenttien yhdistäminen keskusyksikköön

Perehdy järjestelmäkaavioon, joka löytyy tämän julkaisun lopusta. Alla olevassa kuvassa on näkymä keskusyksikön sisältä.



Numero	Kuvaus
А	Uponor Smatrix Space Keskusyksikkö X-161
В	Rekisteröintipainike
С	Merkkivalo, releen 1 toiminta
D	Merkkivalo, releen 2 toiminta
E	Merkkivalo, radioyhteys
F	Releen 1 liitäntä, toimilaite
G	Releen 2 liitäntä, lämmitys/jäähdytys lähtö
Н	Virtaliitin, 230 V AC 50 Hz

TOIMILAITTEEN KYTKEMINEN KESKUSYKSIKKÖÖN

Toimilaite kytketään keskusyksikköön seuraavassa kuvatulla tavalla. Käytä alla olevaa kuvaa ohjeiden selventäjänä.





VAROITUS!

Suljettujen 230 V AC -suojakoteloiden takana olevien komponenttien asennus- ja huoltotöitä saa tehdä vain ammattitaitoinen sähköasentaja.

- 1. Varmista, että keskusyksikön virransaanti on katkaistu.
- 2. Vie toimilaitteen kaapeli keskusyksikön sisälle kotelon pohjassa olevan läpiviennin kautta.
- 3. Kytke toimilaitteen kaapeli keskusyksikön liitäntöihin 1A (L) ja N (N).
- Kytke keskusyksikön vapaan L-liitännän ja 1B-liitännän väliin kaapeli.

Tämän jälkeen toimilaitteen asennus on valmis.

TERMOSTAATIN KYTKEMINEN KESKUSYKSIKKÖÖN

Termostaatti kytketään keskusyksikköön langattoman radioyhteyden avulla.

Katso termostaattien asennus kappaleesta 6 Uponor Smatrix Wave -termostaatit ja -anturit.

LÄMMITYS/JÄÄHDYTYS-LÄHTÖLIITÄNNÄN KÄYTTÄMINEN (VALINNAINEN)

Jos järjestelmässä on jäähdyttävä laitteisto (edellyttää lisälaitteita), keskusyksikkö voi vaihdella lämmityksen ja jäähdytyksen välillä lämmitys/jäähdytys-tuloliitännän kautta.

Lämmitys/jäähdytys-tuloliitäntä kytketään kaksiasentoiseen releeseen.

- Kun rele on auki, järjestelmä on lämmitystilassa.
- Kun rele on kiinni, järjestelmä on jäähdytystilassa.

Lämmitys/jäähdytys-lähtöliitännän kytkeminen keskusyksikköön

Alla olevassa kuvassa näkyvät releyksikköön yhdistetyn lämmitys/jäähdytys-järjestelmän komponentit.





VAROITUS!

Suljettujen 230 V AC -suojakoteloiden takana olevien komponenttien asennus- ja huoltotöitä saa tehdä vain ammattitaitoinen sähköasentaja.

- 1. Varmista, että virta on katkaistu sekä keskusyksiköstä että lämmitys/jäähdytys-releestä.
- Kytke kaapeli lämmitystä/jäähdytystä hoitavasta komponentista keskusyksikön koskettimiin 2A ja 2B.

Lämmitys/jäähdytys-lähtöliitännän asennus on nyt suoritettu.

FI

5.4 Keskusyksikön kytkeminen sähköverkkoon

Keskusyksikön asennus viimeistellään seuraavasti:



VAROITUS!

Suljettujen 230 V AC -suojakoteloiden takana olevien komponenttien asennus- ja huoltotöitä saa tehdä vain ammattitaitoinen sähköasentaja.

- 1. Tarkasta, että kaikki kytkennät on tehty loppuun ja oikealla tavalla:
 - Toimilaite
 - · Lämmitys/jäähdytys-vaihtokytkentä.
- 2. Kytke virta keskusyksikköön alla olevan kuvan osoittamalla tavalla.



- Varmista, että keskusyksikön 230 V AC -kotelo on kiinni ja sen kiinnitysruuvi on kiristetty.
- Liitä virtajohto 230 V AC pistorasiaan, tai tee sähköliitäntä jakorasiaan, mikäli paikalliset määräykset sitä vaativat.

5.5 Toimilaitteiden testaaminen

Keskusyksikkö ohjaa lämpötilan asetusarvoa. Kun lämpötila muuttuu, toimilaite säätää huoneen lämpötilaa venttiiliä avaamalla tai sulkemalla.

Toimilaitteiden testaaminen:

- Nosta termostaatin asetusarvo maksimilämpötilaan. Toimilaite alkaa avautua, ja releen 1 merkkivalo syttyy keskusyksikössä. Odota, kunnes venttiili on avautunut kokonaan.
- Laske termostaatin asetusarvo minimilämpötilaan. Toimilaite alkaa sulkeutua, ja releen 1 merkkivalo sammuu keskusyksikössä. Odota, kunnes venttiili on sulkeutunut kokonaan.
- 3. Palauta asetusarvot oletusarvoiksi.

Uponor Smatrix Space -keskusyksikkö on suunniteltu käytettäväksi Uponorin 230 V:n normaalisti sulkeutuvien toimilaitteiden kanssa.

6 Uponor Smatrix Wave -termostaattien ja antureiden asentaminen

Järjestelmään voidaan kytkeä seuraavia termostaatteja:

- Uponor Smatrix Wave Vakiotermostaatti T-165
- Uponor Smatrix Wave Digitaalinen termostaatti T-166
- Uponor Smatrix Wave Digitaalinen termostaatti Prog.+RH T-168

6.1 Termostaattien sijoittaminen

Tarkasta asennuksen valmisteluohjeet (ks. kappale 4.2 Asennuksen valmistelu), ja sijoita termostaatit seuraavien ohjeiden mukaan:

- Valitse sisäseinä, ja sijoita laite 1,5 1,8 metrin korkeudelle lattiasta.
- 2. Varmista, ettei termostaatti ole suorassa auringonpaisteessa.
- 3. Varmista, ettei seinän kautta tuleva auringonlämpö lämmitä termostaattia.
- Varmista, ettei termostaatin lähellä ole lämmönlähdettä, kuten televisiota, elektronisia laitteita, tulisijaa, kohdevaloja tai vastaavaa.
- 5. Varmista, ettei termostaatin lähellä ole kosteutta tai vesiroiskeita muodostavia kohteita (IP20).



6.2 Termostattien merkitseminen

Merkitse termostaattiin keskusyksikön tunnus (järjestelmissä, joissa on useita kokoonpanoja), sim. 1, 2, 3 jne., sopivalla tavalla.

Jos termostaatti voidaan yhdistää ulkoiseen anturiin, lisää anturin tyyppitieto mahdollisuuksien mukaan.

Mahdolliset termostaatti- ja anturiyhdistelmät:

- Huonelämpötila
- Huone- ja lattialämpötila
- Huone- ja ulkolämpötila
- Etäanturilämpötila

6.3 Paristojen asettaminen

Kaikki termostaatit toimivat kahdella 1.5 V AAA -alkaliparistolla, joiden käyttöikä on noin 2 vuotta, mikäli termostaatit on sijoitettu keskusyksikön radiokantaman alueelle. Varmista, että paristot on asennettu termostaatteihin oikein.

Paristojen asennuskohdat näkyvät alla olevassa kuvassa.



6.4 Ulkoisen anturin yhdistäminen termostaattiin (lisätarvike)

Lisätarvikkeena saatavan ulkoisen anturin avulla termostaatteihin saadaan (vakiotermostaattia T-165 lukuun ottamatta) lisätoimintoja.

Yhdistä anturi termostaatin takana olevaan liittimeen alla olevan kuvan osoittamalla tavalla.



- 1. Liitä anturijohdon (ei-polaroitu) kaksi johdinta irrotettavaan liittimeen.
- 2. Kiinnitä johtimet liittimeen kiristämällä ruuvit.
- 3. Asenna liitin termostaatin tappeihin.

Uponor Smatrix Wave Digitaalinen termostaatti T-166

Ulkoisen lämpötila-anturin tuloliitäntään voidaan kytkeä joko lattia-anturi tai etäanturi. Valitse termostaatin ohjelman avulla toimintatila, joka vastaa anturin ja termostaatin käyttötapaa.

Lisätiedot, ks. kappale 10 Digitaalisten Uponor Smatrix Wave -termostaattien käyttäminen.

UPONOR SMATRIX WAVE DIGITAALINEN TERMOSTAATTI PROG.+RH T-168

Ulkoisen lämpötila-anturin tuloliitäntään voidaan kytkeä joko lattia-anturi tai etäanturi. Valitse termostaatin ohjelman avulla toimintatila, joka vastaa anturin ja termostaatin käyttötapaa.

Lisätiedot, ks. kappale 10 Digitaalisten Uponor Smatrix Wave -termostaattien käyttäminen.

6.5 Termostaatin kiinnittäminen seinään

Termostaattien mukana toimitetaan ruuvit, tulpat ja seinäkiinnike, ja niiden avulla laite voidaan kiinnittää seinään monella eri tavalla.



KIINNITTÄMINEN SEINÄKIINNIKKEELLÄ (suositus)

Alla olevassa kuvassa näkyvät termostaatin tarvitsemat reiät ja laitteen kiinnitys seinäkiinnikkeen avulla.



Ruuvi ja tulppa

Termostaatin kiinnittäminen seinään ruuvin ja tulpan avulla on kuvattu alla olevassa kuvassa.



TEIPPI (EI SISÄLLY)

Termostaatin kiinnittäminen seinään teipin ja seinäkiinnikkeen avulla on kuvattu alla olevassa kuvassa.



6.6 Kiinnittäminen pöytätelineeseen

Termostaatin kiinnittäminen pöytätelineeseen on kuvattu alla olevassa kuvassa.



6.7 Digitaalisten termostaattien ensimmäinen käynnistys

Ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä, ennen rekisteröintiä, termostaattiin on tehtävä joitakin perusasetuksia.

Lisätiedot, ks. kappale 10 Digitaalisten Uponor Smatrix Wave PLUS -termostaattien käyttäminen.

OHJELMAVERSIO

Ohjelmaversion numero näkyy laitteessa käynnistyksen aikana.



AJAN ASETTAMINEN (VAIN T-168)

Ohjelmaan on asetettava kellonaika ja päivämäärä ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä, oletusasetusten palauttamisen jälkeen ja silloin, kun termostaatti on ollut ilman paristoja liian kauan.

Arvoja muutetaan painikkeilla – ja +, arvo vahvistetaan painamalla **OK**, jolloin näkymä siirtyy seuraavaan muokattavaan kohtaan.





HUOM!

Jos mitään painiketta ei paineta noin 8 sekunnin kuluessa, senhetkiset arvot tallennetaan ja ohjelma palaa ohjaustilaan.

1. Aseta tunnit.



2. Aseta minuutit.



3. Aseta ajan esitystapa, 12h tai 24h.



4. Aseta viikonpäivä (1 = maanantai, 7 = sunnuntai).



5. Aseta kuukaudenpäivä.



6. Aseta kuukausi.

31 03

7. Aseta vuosi.



8. Palaa käyttötilaan painamalla OK.

Päivämäärä ja aika voidaan asettaa myös Asetukset-valikossa.

6.8 Digitaalisten termostaattien ensimmäiset asetukset

TERMOSTAATIN OHJAUSTILAN VALINTA

Jos termostaattiin on yhdistetty ulkoinen anturi, anturin lisätoimintojen käyttäminen edellyttää termostaatin ohjaustilan valitsemista.



HUOM!

Jos alavalikossa ei paineta mitään painiketta noin 8 sekunnin kuluessa, senhetkiset arvot tallennetaan ja ohjelma palaa asetusvalikkoon. Käyttötila palautuu noin 60 sekunnin kuluttua.

- Paina **OK**-painiketta, kunnes asetuskuvake ja valikkonumerot tulevat näytön oikeaan yläkulmaan (noin 3 sekuntia).
- 2. Vaihda painikkeella tai + numeroksi **04** ja paina **OK**.
- 3. Näkyviin tulee nykyinen ohjaustila (RT, RFT, RS tai RO).
- Vaihda ohjaustila oikeaksi (ks. alla oleva lista) painikkeella - tai + ja paina OK.
 - RT = Huonelämpötila
 - RTF = Huonelämpötila ulkoisella lattia-anturilla
 - **RS** = Etäanturi
 - **RO** = Huonelämpötila ulkoetäanturilla*
 - *) Vain ulkolämpötilan näyttö.
- 5. Poistu asetusvalikosta painamalla **OK**-painiketta noin 3 sekunnin ajan.

LÄMPÖTILAN ASETUSARVO

Termostaattien asetusarvoksi on ohjelmoitu tehtaalla 21 $^{\circ}\mathrm{C}$ (voi poiketa lämmitystilan mukaan).

Termostaatin asetuslämpötilan säätäminen on kuvattu alla olevassa kuvassa.



Nykyisen ohjaustilan asetuslämpötila säädetään termostaatissa seuraavasti:

1. Paina painiketta - tai + kerran.

Nykyinen asetusarvo alkaa vilkkua näytöllä.



 Aseta uusi asetuslämpötila painamalla painiketta - tai + toistuvasti. Yksi painallus muuttaa arvoa 0,5 astetta.

Kun uusi arvo on asetettu, näyttö palaa muutaman sekunnin kuluttua käyttötilaan ja huoneen lämpötila näkyy näytöllä.

6.9 Termostaattien rekisteröinti keskusyksikköön

Alla oleva kuvassa on kuvattu erilaisten huonetermostaattien rekisteröinti keskusyksikköön.





HUOM!

Rekisteröinnin tekeminen uudelleen hävittää vanhat rekisteröintitiedot.

Huonetermostaatin rekisteröinti keskusyksikköön:

1. Paina keskusyksikön rekisteröintipainiketta, kunnes moduulin merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti.

2. Termostaatti T-165

2.1 Paina termostaatissa olevaa rekisteröintipainiketta varovasti, kunnes merkkivalo termostaatin etupuolella alkaa vilkkua.
 Keskusyksikön merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti ja sammuu muutaman sekunnin kuluttua.

Termostaatit T-166 ja T-168

 2.2 Paina termostaatin - ja + -painikkeita samanaikaisesti, kunnes näyttöön tulee teksti
 CnF (konfiguroi) ja tiedonsiirtokuvake. Keskusyksikön merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti ja sammuu muutaman sekunnin kuluttua.

Termostaatti on nyt rekisteröity.

7 Asennuksen viimeistely

Tarkasta järjestelmä kokonaan:

1. Tarkasta, että termostaatti toimii oikein.

Käynnistä lämmitys kääntämällä termostaatin asetuslämpötila maksimiin ja varmista, että toimilaite alkaa toimia.

- 2. Palauta termostaatin asetukset käyttöasetusten mukaisiksi.
- 3. Sulje keskusyksikön kansi.
- 4. Kiinnitä termostaatti seinään.
- Tulosta ja täytä ohjekirjan lopusta löytyvä "Asennusraportti".
- 6. Anna opas ja kaikki järjestelmän tiedot järjestelmän käyttäjälle.



8 Uponor Smatrix Space -keskusyksikön käyttäminen

Uponor Smatrix Space -järjestelmä ohjaa yksittäistä lattialämmitys-/jäähdytyspiiriä asiakkaan tarpeiden mukaan. Lämpötilaa säädetään huonekohtaisella termostaatilla.

8.1 Toimintaperiaate

Kun termostaatti mittaa asetusarvoa matalamman (lämmitys) tai korkeamman (jäähdytys) lämpötilan, se luo ja lähettää keskusyksikölle pyynnön muuttaa huoneen lämpötilaa. Keskusyksikkö avaa toimilaitteen käytössä olevan toimintatilan ja muiden asetusten mukaisesti. Kun asetuslämpötila on saavutettu, siitä lähetetään tieto eteenpäin ja toimilaite sulkeutuu.

8.2 Normaali toiminta ilman valinnaisia aikataulutettuja ohjelmia

Kun järjestelmä toimii normaalitilassa:

- Lämmitys-tilassa toimilaite on auki, kun huonelämpötila on termostaattiin asetettua lämpötilaa alhaisempi.
- Jäähdytys-tilassa toimilaite on auki, kun huonelämpötila on termostaattiin asetettua lämpötilaa korkeampi.

Analogisten termostaattien käyttöohjeet, ks. kappale 9 Analogisten Uponor Smatrix Wave -termostaattien käyttäminen.

Digitaalisten termostaattien käyttöohjeet, ks. kappale 10 Digitaalisten Uponor Smatrix Wave -termostaattien käyttäminen.

8.3 Toiminta aikataulutettuja ohjelmia käyttäen

Aikatauluohjelmat tarjoavat tilaisuuden Comfort- ja ECO-tilojen vaihteluun piirin alueella 7-päiväisen ohjelman mukaan. Toiminto optimoi järjestelmän ja säästää energiaa.

Aikatauluohjelmia voi käyttää seuraavan termostaatin kanssa:

 Uponor Smatrix Wave Digitaalinen termostaatti Prog.+RH T-168

Termostaatin käyttöohjeet, ks. kappale 10 Digitaalisten Uponor Smatrix Wave -termostaattien käyttäminen.

8.4 Käyttötila

Keskusyksikkö toimii normaalisti käyttötilassa.

KÄYTTÖTILAAN PALAAMINEN

Jos keskusyksikkö on rekisteröintitilassa, käyttötilaan palataan painamalla rekisteröintipainiketta, kunnes merkkivalot sammuvat.



8.5 Keskusyksikön nollaaminen

Oletusasetusten palauttaminen:

- Paina keskusyksikön rekisteröintipainiketta, kunnes keskusyksikön kaikki merkkivalot alkavat vilkkua.
- 2. Vapauta painike, jolloin kaikki merkkivalot sammuvat muutaman sekunnin kuluttua.

Nyt keskusyksikköön on palautettu oletusasetukset ja termostaatin rekisteröinti on poistettu.

8.6 Termostaatin rekisteröinnin poistaminen keskusyksiköstä

Jos termostaatti on väärin rekisteröity tai se on tehtävä uudelleen, voimassa oleva rekisteröinti voidaan poistaa keskusyksiköstä oletusasetusten palautuksella.

9 Analogisten Uponor Smatrix Wave -termostaattien käyttäminen

Uponor Smatrix Space -järjestelmässä voidaan käyttää kahdentyyppisiä termostaatteja: analogisia ja digitaalisia.

Analogiset termostaatit ovat:

Uponor Smatrix Wave Vakiotermostaatti T-165

Analogista termostaattia säädetään valintalevyn avulla.

9.1 Termostaatin kuvaus

VAKIOTERMOSTAATTI T-165

Normaalin toiminnan aikana termostaatin pieni merkkivalo palaa noin 60 sekuntia, jos järjestelmässä on lämmitystarve.

Termostaatin komponentit on kuvattu alla olevassa kuvassa.



Numero	Kuvaus
А	Huonelämpötilan valintalevy
В	Lämmitystarpeen merkkivalo
С	Taustavalo
D	Rekisteröintipainike
E	Ajastuskytkin, estetty (ei käytössä Uponor Smatrix Space -järjestelmässä)
F	Paristot

9.2 Lämpötilan säätäminen

Lämpötilaa säädetään muuttamalla termostaatin asetusarvoa välillä 5 – 35 °C.

VAKIOTERMOSTAATTI T-165

Lämpötilaa säädetään termostaatin valintalevyllä. Valintalevyn kääntäminen sytyttää näytön taustavalon. Valo himmentyy, jos termostaattia ei säädetä 10 sekuntiin.

Termostaatin asetuslämpötilan säätäminen on kuvattu alla olevassa kuvassa.



Termostaatin asetuslämpötilan säätäminen:

- Valintalevyn kääntäminen myötäpäivään nostaa lämpötilaa.
- Valintalevyn kääntäminen vastapäivään laskee lämpötilaa.

9.3 Paristojen vaihtaminen

Termostaatin paristot on vaihdettava, kun termostaatin sisällä oleva merkkivalo vilkkuu kaksi kertaa lämmitystai jäähdytyspyynnön yhteydessä.

Paristojen asettamisen jälkeen termostaatti testaa toimintansa automaattisesti. Testi kestää noin 10 sekuntia. Tänä aikana järjestelmän tulosignaalit on estetty ja termostaatin merkkivalo vilkkuu.

Paristojen vaihtaminen on kuvattu alla olevassa kuvassa.



- 1. Kallista termostaatti kiinnikkeestä.
- 2. Ota se pois seinältä.
- 3. Vaihda paristot.

FI

9.4 Oletusasetusten palauttaminen

Toiminto palauttaa laitteeseen tehtaalla asetetut arvot.

HUOM!

Palauta termostaatin oletusasetukset vain, mikäli se on todella tarpeen.

HUOM!

Oletusasetusten palauttaminen poistaa termostaatista rekisteröintitiedot.



Oletusasetusten palauttaminen analogisessa termostaatissa:

- 1. Kallista termostaatti kiinnikkeestä.
- 2. Ota se pois seinältä.
- Paina termostaatissa olevaa rekisteröintipainiketta varovasti, kunnes lämmitystarvemerkkivalo alkaa vilkkua.
- 4. Muuta Ajastimen estokytkimen asentoa kaksi kertaa aloitusasennosta riippumatta.
- 5. Tämän jälkeen termostaattiin on palautettu oletusasetukset.

FI

10 Digitaalisten Uponor Smatrix Wave -termostaattien käyttäminen

Uponor Smatrix Space -järjestelmässä voidaan käyttää joko analogisia tai digitaalisia termostaatteja.

Digitaalisissa termostaateissa on tietoja antava näyttö sekä ohjauspainikkeita.

Digitaaliset termostaatit:

- Uponor Smatrix Wave Digitaalinen termostaatti T-166
- Uponor Smatrix Wave Digitaalinen termostaatti Prog.+RH T-168

10.1 Termostaatin kuvaus

Termostaatin komponentit on kuvattu alla olevassa kuvassa.



Numero	Kuvaus
А	Näyttö
В	Painikkeet
С	Liitin ulkoiselle anturille (ei-polaroitu)
D	Paristot

10.2 Näytön kuvaus

Alla olevassa kuvassa näkyvät kaikki symbolit ja merkit, joita näytöllä voi näkyä:



Pos.	Kuvake	Kuvaus
c		Lämpötilan yksikkö, näkyvissä kun
	۴	merkkiryhmä A näyttää lämpötilaa
D	((ๆ))	Tiedonsiirtokuvake
Е		Sisälämpötila
		Etälämpötila-anturi (RS-tila)
		Sisälämpötila ja lattialämpötilan rajoitus
	, 9 7°	Jos lattia-anturin merkki vilkkuu, anturissa on havaittu vika
	6	Lattialämpötila
	М у-	Jos lattia-anturin merkki vilkkuu, anturissa on havaittu vika
	1	Vain termostaatti T-168
	I	RH-raja saavutettu
F	*	Asetusvalikko
	88	Asetusvalikon numero
G	<u> ///</u>	Lämmitystarve
	₩	Jäähdytystarve
н	Þ	Comfort-tila
I	(ECO-tila
٦	nninn	Vain termostaatti T-168
	ÖÖÖÖ AM	Digitaalinen kello
	0000	Vain termostaatti T-168
		Parametrin nimi asetusvalikossa
	ЯM	Vain termostaatti T-168
	РМ	AM/PM-tarkennin 12 h -näytössä
		Ei näy, jos termostaatti käyttää 24 h -näyttöä
К	1	Vain termostaatti T-168
		Valittu/aktivoitu viikonpäivä 1 = Maanantai 7 = Sunpuntai
1	•	Vain termostaatti T-168
L	U	Valittu aika tai aikataulutettu tunti Comfort-tilassa, välillä 0:00–24:00
		Puoli merkkiä = 30 minuuttia
		Koko merkki = 1 tunti

10.3 Toimintapainikkeet

Digitaalisten termostaattien käyttöpainikkeet on kuvattu alla olevassa kuvassa.



Pos.	Kuvaus
Α	Painikkeilla - ja +:
В	Säädetään asetuslämpötilaaMuutetaan parametreja asetusvalikoissa
С	OK-painikkeella:
	 Selataan nykyisiä tietoja ja termostaattiin kytkettyjen antureiden arvoja Siirrytään asetusvalikoihin ja poistutaan niistä

- koihin ja poistutaan niista •
- Vahvistetaan asetukset

10.4 Käynnistäminen

Käynnistyksen yhteydessä näytöllä näkyy ohjelman versio noin kolmen sekunnin ajan. Sen jälkeen termostaatti siirtyy käyttötilaan.

Kun termostaatti käynnistetään ensimmäisen kerran tai siihen on palautettu oletusasetukset, ohjelmaan on asetettava päivämäärä ja kellonaika (vain termostaatti T-168).

Ohjelmaversio

Ohjelman versio näkyy näytöllä, kun termostaattiin kytketään virta.

Esimerkki:



Päivämäärän ja kellonajan asettaminen (vain termostaatti T-168)

Ohjelmaan on asetettava kellonaika ja päivämäärä ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä, oletusasetusten palauttamisen jälkeen ja silloin, kun termostaatti on ollut ilman paristoja liian kauan.

Arvoja muutetaan painikkeilla – ja +, arvo vahvistetaan painamalla **OK**, jolloin näkymä siirtyy seuraavaan muokattavaan kohtaan.



HUOM!

- Jos mitään painiketta ei paineta noin 8 sekunnin kuluessa, senhetkiset arvot tallennetaan ja ohjelma palaa käyttötilaan.
- 1. Aseta tunnit.



2. Aseta minuutit.



3. Aseta ajan esitystapa, 12h tai 24h.



4. Aseta viikonpäivä (1 = maanantai, 7 = sunnuntai).



5. Aseta kuukaudenpäivä.



6. Aseta kuukausi.



7. Aseta vuosi.



8. Palaa käyttötilaan painamalla **OK**.

Päivämäärä ja aika voidaan asettaa myös Asetuksetvalikossa.

Lisätiedot, ks. kappale 10.9 Asetukset.

10.5 Lämpötilan säätäminen

Lämpötilaa säädetään muuttamalla asetusarvoa termostaatissa.

Muuttaminen tehdään termostaatin painikkeilla. Painikkeiden painaminen sytyttää taustavalon. Valo sammuu, kun painikkeita ei paineta 10 sekuntiin.

Termostaatin asetuslämpötilan säätäminen on kuvattu alla olevassa kuvassa.



Nykyisen ohjaustilan asetuslämpötila säädetään termostaatissa seuraavasti:

1. Paina painiketta - tai + kerran.

Nykyinen asetusarvo alkaa vilkkua näytöllä.



 Aseta uusi asetuslämpötila painamalla painiketta tai + toistuvasti. Yksi painallus muuttaa arvoa 0,5 astetta.

Kun uusi arvo on asetettu, näyttö palaa muutaman sekunnin kuluttua käyttötilaan ja huoneen lämpötila näkyy näytöllä.

10.6 Käyttötila

Termostaatti toimii normaalisti käyttötilassa.

Käyttötilassa näytössä näkyy ao. ohjaustilan tietoja.

10.7 Ohjaustila

Termostaatissa on neljä eri ohjaustilaa, joita muokataan asetusvalikossa.

Ohjaustilat:

- RT = Huonelämpötila
- RFT = Huonelämpötila ulkoisella lattia-anturilla
- RS = Etäanturi
- RO = Huonelämpötila etäulkoanturilla*
- *) Vain ulkolämpötilan näyttö.

Näytössä voi ohjaustilan aikana näkyä erilaisia tietoja. Digitaalisessa termostaatissa T-168 näkyy myös kellonaika ja aikatauluohjelman tiedot.

Annettuja tietoja selataan **OK**-painikkeella.

RT-TOIMINTATILA, HUONELÄMPÖTILA

- 1. Huonelämpötila (oletus)
- 2. Suhteellinen kosteus (vain termostaatti T-168)

RFT-toimintatila, Huonelämpötila lattia-anturilla

- 1. Huonelämpötila (oletus)
- 2. Suhteellinen kosteus (vain termostaatti T-168)
- 3. Lattialämpötila

RS-TOIMINTATILA, ETÄANTURI

- 1. Huonelämpötila (oletus)
- 2. Suhteellinen kosteus (vain termostaatti T-168)

RO-TOIMINTATILA, ULKOETÄANTURI

- 1. Huonelämpötila (oletus)
- 2. Suhteellinen kosteus (vain termostaatti T-168)
- 3. Ulkolämpötila

10.8 Ohjaustilan vaihtaminen

Jos termostaattiin on yhdistetty ulkoinen anturi, anturin lisätoimintojen käyttäminen edellyttää termostaatin ohjaustilan valitsemista.

HUOM!

Jos alavalikossa ei paineta mitään painiketta noin 8 sekunnin kuluessa, senhetkiset arvot tallennetaan ja ohjelma palaa asetusvalikkoon. Käyttötila palautuu noin 60 sekunnin kuluttua.

- 1. Paina **OK**-painiketta noin 3 sekunnin ajan.
- 2. Näytön oikeaan yläkulmaan tulee asetuskuvake ja valikkonumerot.
- 3. Vaihda painikkeella tai + numeroksi 04 ja paina **OK**.
- 4. Näkyviin tulee nykyinen ohjaustila (RT, RFT, RS tai RO).
- Vaihda ohjaustila oikeaksi (ks. alla oleva lista) painikkeella - tai + ja paina OK.
 - RT = Huonelämpötila
 - **RTF** = Huonelämpötila ulkoisella lattia-anturilla
 - **RS** = Etäanturi **BO** = Huonelämpötili
 - **RO** = Huonelämpötila ulkoetäanturilla*
 - *) Vain ulkolämpötilan näyttö.
- 6. Poistu asetusvalikosta painamalla **OK**-painiketta noin 3 sekunnin ajan.

10.9 Asetukset

Tässä valikossa asetetaan kaikki termostaatin toimintaan vaikuttavat asetukset.

HUOM!

Jos alavalikossa ei paineta mitään painiketta noin 8 sekunnin kuluessa, senhetkiset arvot tallennetaan ja ohjelma palaa asetusvalikkoon. Käyttötila palautuu noin 60 sekunnin kuluttua.

Siirtyminen asetusvalikkoon:

- 1. Paina **OK**-painiketta noin 3 sekunnin ajan.
- 2. Näytön oikeaan yläkulmaan tulee asetuskuvake ja valikkonumerot.
- 3. Siirry alavalikkoon vaihtamalla numerot (ks. alla oleva lista) painikkeella tai + ja painamalla sitten **OK**.
 - **00** = Ohjelma (vain T-168)
 - 02 = Lämmitys/jäähdytys-vaihtokytkentä
 - **03** = ECO-tilan alennuslämpötila
 - **04** = Ohjaustila
 - **05** = Korkean lattialämpötilan rajoitus
 - 06 = Matalan lattialämpötilan rajoitus
 - 07 = Jäähdytys sallittu
 - 08 = Näytön yksikkö
 - **09** = Ilmastointilaitteen integrointi
 - 10 = Kellonaika ja päivämäärä (vain T-168)
- 4. Muuta parametreja alavalikoissa.
- Poistu asetusvalikosta painamalla **OK**-painiketta noin 3 sekunnin ajan.

00 OHJELMA (VAIN T-168)

Tässä valikossa voidaan asettaa yksi Comfort/ECO-tilan seitsemästä aikatauluohjelmasta.

Ohjelmat 1–6 on esiohjelmoitu, ja 7. ohjelma on tarkoitettu käyttäjän muokattavaksi.

Ohjelma Pois (oletus):

Piirin alue on asetettu Comfort-tilaan. Jos järjestelmässä on ajastin, piirin alueella käytetään asetettuja aikatauluja mutta termostaatin oman **ECO-tilan asennuslämpötilaa**.

Ohjelma P1:

1	0h	•	•	3	•	.0	()	•	9	•		12	•	•	15	•	.0	8	D i) 21	ļ	• 2	24
2	0h	•	•	3	•	.0	()	•	9	•	•	12	•	•	15	•		() 8	O I	21	ļ	• 2	24
3	0h	•	•	3	•	.0	()	•	9	•	•	12	•	•	15	•		() 8	O	21	ļ	• 2	24
4	0h	•	•	3	•	.0	()	•	9	•	•	12	•	•	15	•		() 8	Q	21	ļ	• 2	24
5	0h	•	•	3	•	.0	()	•	9	•	•	12	•	•	15	•		0 8	0	21	ļ	• 2	24
6	0h	•	•	3	•	.0	()		9	Ņ	ļ	12	Ņ	Ņ	15	Ņ	ļļ	8		21	Ņ	2	24
7	0h	•		3	•	Ū.	U 3	U	ال 9	ļ	ļ	12	ļ	ļ	15	ļ	ļļ	8	Uļ	21	Ņ	2	24

Ohjelma P2:

1					00												n		
	0h '	•	3	•	6	•	9	•	•	12	•	•	15 °	-	18	÷	21	•	24
2					00									ļ	Ņ	Ņ	DO		
	0h		3		6		9			12			15		18		21		24
3	0h •	•	3	•	• ₆	·	9	•	•	12	•	•	15 °		18	Ļ	21	•	24
4	Oh '	•	3	•	$.00_{6}$	•	9	•	•	12	•	•	15 °		1 8	Ņ	10 21	•	24
5	0h •		3				9	•		12	•		15 •			Ņ	21	•	24
6	0		2		00		°			10			45.			Ņ	DO.		~ ·
7	UN		3		Ô		9			12			15	1					24
	0h •	•	3	•	6	•	9	•	•	12	•	•	15 °		18		21	•	24

Ohjelma P3:

1	0h	•	•	3	•	•	6	•	•	9	•	•	12	•	•	15	•	.0	() 8	D i	2 1	ļ	• 24
2	0h	•	•	3	•	•	6	•	•	9	•	•	12	•	•	15	•		8	0ļ	21	ļ	• 24
3	0h	•	•	3	•	•	6	•	•	9	•	•	12	•	•	15	•		8	U!	21	ļ	• 24
4	0h	•	•	3	•	•	6	•	•	9	•	•	12	•	•	15	•	.u 1 0	8 8	n. Vi	21		• 24
6	0h	•	•	3	•	•	6	M	1	9 M	M	M	12	M	M	15	M		8 8	n: N	21	'. M	• 24
7	0h	•	•	3	•		6 M	ņ	ÿ	9 M	Ņ	? N	12	Ņ	? N	15			8 [.]	n: N	21	M	24
	0h	•	•	3	•	-	6			9			12			15		1	8		21		• 24

Ohjelma P4:
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
2 0h · · · 3 · · 6 · · 9 · · 12 · · 15 · · 18 · · 21 · · 24
B
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
$0_{h} \cdot \cdot$
$0h \cdot \cdot \cdot 3 \cdot \cdot 6 \cdot \cdot \cdot 9 \cdot \cdot 12 \cdot \cdot 15 \cdot \cdot 18 \cdot \cdot 21 \cdot \cdot 24$
Oh · · 3 · · 6 · · 9 · · 12 · · 15 · · 18 · · 21 · · 24
Ohjelma P5:
$1_{0h} \cdot \cdot$
2 0h · · · 3 · · · 6 · · 9 · · 12 · · 15 · · 18 · · 21 · · 24
B 3
4 3 6 9 15 18 21 24
b 3 6 9 12 15 18 21 24
0h · · 3 · · 6 · · 9 · · 12 · · 15 · · 18 · · 21 · · 24
Ohjelma P6:
1 0h · · · 3 · · 6 · · 9 · · 12 · · 15 · · 18 · · 21 · · 24
2 oh · · · 3 · · · 6 · · · 9 · · · 12 · · 15 · · 18 · · 21 · · 24
3 oh · · 3 · · 6 · · 9 · · 12 · · 15 · · 18 · · 21 · · 24
4 oh · · 3 · · 6 · · 9 · · 12 · · 15 · · 18 · · 21 · · 24
$5_{0h} \cdot \cdot \cdot 3 \cdot \cdot 6 \cdot \cdot 9 \cdot \cdot 12 \cdot \cdot 15 \cdot \cdot 18 \cdot \cdot 21 \cdot \cdot 24$
$[1] 0h \cdot \cdot 3 \cdot \cdot 6 \cdot 9 \cdot 12 \cdot 15 \cdot 18 \cdot 21 \cdot 24]$

Tämän asetuksen muuttaminen:

- 1. Paina **OK**, jolloin parametri alkaa vilkkua.
- 2. Valitse ohjelma painikkeella tai +.

Vaihtoehdot: P1–P6, U ja POIS.

Ohjelma U

2.1 Nykyinen päivä alkaa vilkkua.

Aikataulu voidaan ohjelmoida kahdella tavalla:

Yksittäinen päivä: Ohjelmointi koskee vain yhtä päivää.

Koko viikko: Ohjelmoinnissa ovat mukana kaikki viikonpäivät.

Yksittäisen päivän ohjelmointi:

- 2.1.1 Valitse ohjelmoitava päivä painikkeella tai +.
- 2.1.2 Paina **OK**-painiketta, kunnes tunnit tulevat esiin.
- 2.1.3 Tunnit alkavat vilkkua. Aseta Comfort/ECOtilan aikaväli painikkeella - tai +. Näytön kuvakkeet osoittavat valitun toimintatilan:

 $\dot{\mathbf{Q}}$ = Comfort-tila

🕻 = ECO-tila

Vahvista kukin asetus **OK**-painikkeella, kunnes kohdistin näytön alalaidassa siirtyy päivän loppuun, jolloin painaminen vahvistaa koko aikavälin.

- 2.1.4 Kun päivä on ohjelmoitu kokonaan, ohjelma siirtyy asetusvalikkoon.
- 2.1.5 Toista vaihe 1, jos haluat ohjelmoida muita päiviä.

Koko viikon ohjelmoiminen:

- 2.1.1 Paina **OK**-painiketta, kunnes tunnit tulevat esiin.
- 2.1.2 Tunnit alkavat vilkkua. Aseta Comfort/ECOtilan aikaväli painikkeella – tai +. Näytön kuvakkeet osoittavat valitun toimintatilan:

-🔆 = Comfort-tila

ECO-tila

Vahvista kukin asetus **OK**-painikkeella, kunnes kohdistin näytön alalaidassa siirtyy päivän loppuun, jolloin painaminen vahvistaa koko aikavälin.

- 2.1.3 Kun päivä on täyteen ohjelmoitu, seuraavan päivän kuvake alkaa vilkkua ja esiin tulee teksti **Kopioi Kyllä**. (Kyllä-sana vilkkuu).
- 2.1.4 Kyllä-valinta kopioi nykyisen päivän asetukset seuraavaan päivään.
 Ei-valinnalla luodaan uusi aikataulu seuraavalle päivälle.
- 2.1.5 Toista vaiheita 2.1.2–2.1.4, kunnes kaikki käytettävissä olevat päivät on ohjelmoitu.
- 2.1.6 Vahvista muutokset ja palaa asetusvalikkoon painamalla **OK**.

02 LÄMMITYS/JÄÄHDYTYS-VAIHTOKYTKENTÄ

Tässä valikossa valitaan lämmitys- tai jäähdytystila manuaalisesti.

Tämän asetuksen muuttaminen:

- 1. Paina **OK**, jolloin parametri alkaa vilkkua.
- Vaihda asetus, ks. alla oleva lista, painikkeella tai + ja paina OK.

H = Lämmitys (lämmitystarpeen kuvake vilkkuu)C = Jäähdytys (jäähdytystarpeen kuvake vilkkuu)

 Vahvista muutos ja palaa asetusvalikkoon painamalla OK.

03 ECO-TILAN ALENNUSLÄMPÖTILA

Tässä valikossa asetetaan lämpötilan alennus, jota käytetään aina kun kanava on ECO-tilassa. Asetus säätää lämpötilan asetusarvoa tässä annetun astemäärän verran. Lämmitys-tilassa asetuslämpötilaa vähennetään, ja Jäähdytys-tilassa sitä lisätään.

Jos alennuslämpötilan arvo on 0, termostaatin asetuslämpötila ei muutu, kun ohjelma siirtää järjestelmän ECO-tilaan.

Tämä asetus on käytettävissä vain digitaalisessa termostaatissa T-168, joka voi vaihtaa Comfort- ja ECO-toimintatilojen välillä.

Tämän asetuksen muuttaminen:

- 1. Paina **OK**, jolloin parametri alkaa vilkkua.
- Vaihda lukema painikkeella tai +. Oletusasetus: 4 °C Asetusalue: 0–11 °C, 0,5 °C:n välein
- 3. Vahvista muutos painamalla **OK** ja palaa asetusvalikkoon.

04 OHJAUSTILA

Tässä valikossa asetetaan termostaatin ohjaustila.

Jos termostaattiin on yhdistetty ulkoinen anturi, anturin lisätoimintojen käyttäminen edellyttää termostaatin ohjaustilan valitsemista.

Näkyviin tulee nykyinen ohjaustila (RT, RFT, RS tai RO).

Tämän asetuksen muuttaminen:

- 1. Paina **OK**, jolloin parametri alkaa vilkkua.
- 2. Vaihda ohjaustila (ks. alla oleva lista) painikkeella tai + ja paina OK.
 - RT = Huonelämpötila
 - RTF = Huonelämpötila ulkoisella lattia-anturilla
 - RS = Etäanturi
 - **RO** = Huonelämpötila ulkoetäanturilla*
 - *) Vain ulkolämpötilan näyttö.
- 3. Vahvista muutos ja palaa asetusvalikkoon painamalla OK.

05 KORKEAN LATTIALÄMPÖTILAN RAJOITUS

Tässä valikossa asetetaan lattialämmölle sallitun korkeimman lämpötilan raja.

Valikko on näkyvissä vain, mikäli termostaattiin on valittu RFT-toimintatila asetusvalikossa 04.

Tämän asetuksen muuttaminen:

- 1. Paina **OK**, jolloin parametri alkaa vilkkua.
- 2. Vaihda lukema painikkeella tai +.

Oletusasetus: 26 °C Asetusalue: 20–35°C, 0,5 °C:n välein



HUOM!

Parametrin arvo ei voi olla alempi kuin arvo asetusvalikossa 06 Matalan lattialämpötilan rajoitus.

3. Vahvista muutos ja palaa asetusvalikkoon painamalla OK.

06 MATALAN LATTIALÄMPÖTILAN RAJOITUS

Tässä valikossa asetetaan lattialämmölle sallitun alimman lämpötilan raja.

Valikko on näkyvissä vain, mikäli termostaattiin on valittu RFT-toimintatila asetusvalikossa 04.

Tämän asetuksen muuttaminen:

- 1. Paina **OK**, jolloin parametri alkaa vilkkua.
- 2. Vaihda lukema painikkeella tai +.

Asetusalue: 10-30 °C, 0,5 °C:n välein



HUOM!

Oletusasetus: 20 °C

Jos parametrin arvo on pienempi kuin 16 °C, jäähdytyskuvake alkaa vilkkua ja varoittaa siten veden kondensoitumisvaarasta.



HUOM!

Parametrin arvo ei voi olla korkeampi kuin arvo asetusvalikossa 05 Korkean lattialämpötilan rajoitus.

3. Vahvista muutos ja palaa asetusvalikkoon painamalla OK.

07 JÄÄHDYTYS SALLITTU

Tässä valikossa määritetään, onko jäähdytys sallittu järjestelmässä vai ei.

Tämän asetuksen muuttaminen:

- 1. Paina **OK**, jolloin parametri alkaa vilkkua.
- 2. Selaa painikkeilla ja + asetusarvojen Kyllä ja Ei välillä

Kyllä – jäähdytystarpeen kuvake tulee näyttöön Ei – jäähdytystarpeen kuvake katoaa näytöltä

3. Vahvista muutos ja palaa asetusvalikkoon painamalla OK.

08 NÄYTÖN YKSIKKÖ

Tässä valikossa asetetaan lämpötilan näyttöyksikkö. Tämän asetuksen muuttaminen:

- 1. Paina **OK**, jolloin parametri alkaa vilkkua.
- 2. Selaa painikkeilla ja + asetusarvojen Celsius ja Fahrenheit välillä.
 - DEg °C Celsiusasteet DEg °F – Fahrenheitasteet
- 3. Vahvista muutos ja palaa asetusvalikkoon painamalla OK.

09 ILMASTOINTILAITTEEN INTEGROINTI

Tässä valikossa termostaatti voidaan integroida myös Uponor Smatrix Move PLUS -keskusyksikköön lämpötilatietojen jakamista varten.

Oletusarvo: ei

Tämän asetuksen muuttaminen:

- 1. Paina OK, jolloin parametri alkaa vilkkua
- Selaa painikkeilla ja + vaihtoehtojen ei, KYLLä ja CnF välillä.

 ei – ei integroitu
 KYLLä – Integroitu (Move-keskusyksikkö on rekisteröitävä ensin)
 CnF – rekisteröi Move PLUS -keskusyksikön kanssa, vahvista Move PLUS -keskusyksikössä

 Vahvista muutos ja palaa asetusvalikkoon painamalla OK.

10 Kellonaika ja lämpötila (vain T-168)

Tässä valikossa asetetaan kellonaika ja lämpötila. Asetusta tarvitaan termostaatin aikatauluohjelmien käyttämiseksi.

Vaihda arvo painikkeella - tai +. Aseta arvo ja siirry seuraavaan muokattavaan arvoon painamalla **OK**-painiketta.

Tämän asetuksen muuttaminen:

- 1. Paina **OK**, jolloin parametri alkaa vilkkua.
- 2. Aseta tunnit.
- 3. Aseta minuutit.
- 4. Aseta ajan esitystapa, 12h tai 24h.
- 5. Aseta viikonpäivä (1 = maanantai, 7 = sunnuntai).
- 6. Aseta kuukaudenpäivä.
- 7. Aseta kuukausi.
- 8. Aseta vuosi.
- 9. Vahvista muutos ja palaa asetusvalikkoon painamalla **OK**.

10.10 Oletusasetusten palauttaminen

Toiminto palauttaa laitteeseen tehtaalla asetetut arvot.



HUOM!

Palauta termostaatin oletusasetukset vain, mikäli se on todella tarpeen.

- Paina -, + ja OK-painikkeita noin 5 sekuntia, kunnes näyttö tyhjentyy.
- 2. Tämän jälkeen termostaattiin on palautettu oletusasetukset.

10.11 Paristojen vaihtaminen

Termostaatin paristot on vaihdettava, kun näytössä näkyy alhaisen paristovarauksen kuvake [].

Paristojen vaihtaminen on kuvattu alla olevassa kuvassa.



- 1. Kallista termostaatti kiinnikkeestä.
- 2. Ota se pois seinältä.
- 3. Vaihda paristot.

11 Huolto

Uponor Smatrix Space -järjestelmän huoltotoimiin kuuluu:

- Manuaalinen ennalta ehkäisevä huolto
- Automaattinen ennalta ehkäisevä huolto
- Korjaava huolto
- Keskusyksikön merkkivalot

11.1 Manuaalinen ennalta ehkäisevä huolto

Uponor Smatrix Space -järjestelmän ennalta ehkäisevään huoltoon kuuluu vain puhdistaminen:

1. Puhdista komponentit kuivalla ja pehmeällä liinalla.

VAROITUS!

STOF

Älä käytä Uponor Smatrix Space -komponenttien puhdistamiseen puhdistusaineita.

11.2 Korjaava huolto

Keskusyksikön palauttaminen

Mikäli keskusyksikkö ei toimi odotetulla tavalla, esimerkiksi järjestelmän kaatumisen vuoksi, se voidaan palauttaa ongelman ratkaisemiseksi:

1. Katkaise ja kytke uudelleen keskusyksikön virransaanti.

11.3 Keskusyksikön merkkivalot

Suosittelemme tarkastamaan keskusyksikön merkkivalot ajoittain hälytysten varalta.

Normaalitoiminnassa relemerkkivalot palavat, kun releet ovat kiinni.

Radioyhteyden merkkivalot vilkkuvat, kun järjestelmässä on radioliikennettä (esimerkiksi releitä ohjataan tai termostaatti lähettää tietoja), ja sammuvat muutaman sekunnin kuluttua. Keskusyksikön merkkivalot on kuvattu alla olevassa kuvassa.



Numero	Kuvaus
А	Merkkivalo, releen 1 toiminta
В	Merkkivalo, releen 2 toiminta
С	Merkkivalo, radioyhteys

Alla olevassa taulukossa kuvataan keskusyksikön merkkivalojen toimintatilat.

Merkkivalo	Tila
Rele 1	 Punainen, palaa – Lämmitystila, toimilaite käynnissä
	 Vihreä, palaa – Jäähdytystila, toimilaite käynnissä
	• Ei pala – ei lämmitys- eikä jäähdytystarvetta
Rele 2	 Sininen, palaa – Jäähdytystila valittu digitaalisen termostaatin valikossa 02
	 Ei pala – Lämmitystila valittu digitaalisen termostaatin valikossa 02
Radioyhteys	 Oranssi, vilkkuu – Tiedonsiirto termostaatin kanssa
	 Oranssi, vilkkuu nopeasti – Tiedonsiirto termostaatin kanssa on ollut poikki noin 1 tunnin
	 Oranssi, vilkkuu hitaasti – Odottaa termostaatin rekisteröintiä
	• Ei pala – Normaali toiminta

12 Vianmääritys

Alla olevaan taulukkoon on koottu ongelmia ja hälytyksiä, joita Uponor Smatrix Space -järjestelmässä voi esiintyä, sekä ratkaisuja niiden hoitamiseksi.

Ongelma	Oire	Mahdollinen syy	Ratkaisut
Lattian lämpötila vaihtelee	Lattian lämpötila vaihtelee epänormaalisti kuuman ja kylmän välillä lämmitystilassa	Menoveden lämpötila on liian korkea	Tarkasta varaaja ja haaraliitäntä
	Huonelämpötila ei vastaa termostaatin asetuslämpötilaa, ja toimilaite avautuu ja	Lämmityksen varmistustoiminto on aktivoitunut, koska termostaatin	Tarkasta huonetermostaatin tiedonsiirtoyhteys
	sulkeutuu kiinteän kaavan mukaan	tiedonsiirtoyhteys on katkennut	Tarkasta huonetermostaatin paristot
			Yhdistä termostaatti uudelleen, mikäli yhteys on katkennut
	Huonelämpötila ei vastaa termostaatin asetusarvoa	Termostaatti on sijoitettu suoraan auringonpaisteeseen tai liian lähelle muita lämmönlähteitä	Tarkasta termostaatin sijoitussuositukset asennusohjeista ja muuta sijaintia tarvittaessa
Huone on liian kylmä (tai lämmin	Katso termostaatin asetuslämpötila painamalla painiketta + tai –	Termostaatin asetus on väärä	Muuta asetuslämpötilaa
jäähdytystilassa)	Termostaatin näyttämä lämpötila muuttuu, kun termostaattia siirretään	Termostaattiin saattaa vaikuttaa ulkoinen lämmönlähde	Vaihda termostaatin paikkaa
	Valkoinen osoitin ei näy toimilaitteen	Toimilaite ei aukea	Vaihda toimilaite
	tarkastusikkunassa		Ota yhteyttä asentajaan
	ECO-kuvake termostaatin näytössä (vain termostaatti T-168)	ECO-tila	Muuta ECO-profiilia tai määritä huoneelle toinen profiili.
			Pienennä termostaatin ECO-alennusarvoa
	Tarkasta jäähdyttimen (lämmityskattilan) tiedot ja toimintatila termostaatista	Järjestelmä on jäähdytys- (tai lämmitys-) tilassa	Ulkoiselta laitteelta tarvitaan oikea signaali
Huone on liian	Piiri on lämmin, vaikkei lämmitystarvetta	Toimilaite ei sulkeudu	Ota yhteyttä asentajaan
lämmin (tai kylmä	ole ollut pitkään aikaan		Tarkasta, että toimilaite on asennettu oikein
Jaanuytystiidssa)			Vaihda toimilaite
Lattia on kylmä	Huoneen lämpötila on OK, mutta lattia on kylmä	Lattialämmitysjärjestelmä ei lähetä lämmityspyyntöä	
		Jokin toinen lähde lämmittää huonetta	
Ei tiedonsiirtoa	Yhteyshäiriö	Rekisteröintiä ei löydy	Ota yhteyttä asentajaan
			Rekisteröi termostaatti uudelleen

12 .1	Via	nmääritys	asentamisen	jälkeen
--------------	-----	-----------	-------------	---------

Ongelma	Oire	Mahdollinen syy	Ratkaisut
Keskusyksikkö ei käynnisty	Keskusyksikössä ei näy merkkivaloa, kun termostaatin asetusarvoa on muutettu	Keskusyksikkö ei saa oikeantyyppistä virtaa	 Tarkasta, että keskusyksikkö on kytketty vaihtovirtalähteeseen
	Toimilaite ei avaudu lainkaan		2. Tarkasta kaapelointi.
			 Tarkasta, että pistorasiaan tulee 230 V:n vaihtojännite
			 Käynnistä keskusyksikkö uudelleen irrottamalla pistoke ja liittämällä se uudelleen. Keskusyksikössä vilkkuu punainen/vihreä valo käynnistyksen aikana
	Pistorasiaan tulee 230 V:n vaihtojännite	Virtajohto on vioittunut	 Vaihda pistorasian sulake ja/tai virtajohto ja pistoke
Huono radioyhteys	Jatkuvia radiohälytyksiä (merkkivalo vilkkuu nopeasti)	Keskusyksikkö on asennettu metallikotelon sisään tai liian lähelle muita estäviä kohteita	Vaihda keskusyksikön paikkaa. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä asentajaan
		Rakennus on epäsuotuisa radiotiedonsiirrolle	
Termostaatti on vioittunut	Radioyhteyden merkkivalo keskusyksikössä jatkaa vilkkumista	Keskusyksikkö on asennettu tai kohdistettu väärin	Tarkasta kaapelointi.

12.2 Digitaalisten termostaattien T-166 ja T-168 hälytykset/ongelmat

Hälytys laukeaa, kun keskusyksikön viimeksi saamasta termostaatin radiosignaalista on kulunut yli 1 tunti.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu ongelmia, joita digitaalisissa termostaateissa T-166 ja T-168 voi esiintyä.

Oire	Mahdollinen syy	Ratkaisut
Paristokuvake ilmestyy 🗍 näytölle	Termostaatin paristojännite on alhainen	Vaihda paristot
Näyttö on sammunut	Paristot ovat tyhjentyneet tai vääräntyyppiset	Vaihda paristot
	Paristot on asennettu väärin päin (käänteinen napaisuus)	Asenna paristot oikein
Radiolähetyksen kuvake näkyy, mutta signaalit tulevat perille vain kun	Lähettimen signaalinvoimakkuus on alentunut	Pakota termostaatti lähettämään signaali muuttamalla lämpötilan asetusarvoa
termostaatti on antennin lähellä		Vaihda termostaatti
	Rakennuksessa on uusia elementtejä, jotka estävät radiosignaalien kulun (esimerkiksi metalliovinen kassakaappi)	Yritä löytää termostaatille ja/tai antennille uusi paikka, tai siirrä häiriötä aiheuttavaa elementtiä, mikäli mahdollista
Radiolähetyksen kuvaketta ei ⁽⁽ f ⁾⁾ näy termostaatin näytöllä, kun painikkeita	Termostaatin lähetin on rikki	Pakota termostaatti lähettämään signaali muuttamalla lämpötilan asetusarvoa
-/+ painetaan		Vaihda termostaatti
RH-arvon kuvake näkyy 🚺 näytöllä (vain T-168)	RH-raja on saavutettu	Vähennä ilman kosteuspitoisuutta lisäämällä ilmanvaihtoa, nostamalla asetuslämpötilaa tai sulkemalla jäähdytys
Lattia-anturin kuvake 🕼 vilkkuu	Lämpötila-anturi on rikki	Tarkasta lattia-anturin tiedonsiirtoyhteys
		Kytke lattia-anturi irti ja tarkasta se ohmimittarilla. Arvon pitää olla noin 10 kOhm
Sisäanturin kuvake 🚺 vilkkuu	Lämpötila-anturi on rikki	Ota yhteyttä asentajaan tai vaihda termostaatti

12.3 Analogisen termostaatin T-165 hälytykset/ongelmat

Hälytys laukeaa, kun keskusyksikön viimeksi saamasta termostaatin radiosignaalista on kulunut yli 1 tunti.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu ongelmia, joita vakiotermostaatissa T-165 voi esiintyä.

Oire	Mahdollinen syy	Ratkaisut
Termostaatin merkkivalo vilkkuu kaksi kertaa	Termostaatin paristojännite on alhainen	Vaihda paristot

12.4 Keskusyksikön hälytykset/ongelmat

Hälytys laukeaa, kun keskusyksikön viimeksi saamasta termostaatin radiosignaalista on kulunut yli 1 tunti.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu ongelmia, joita keskusyksikössä voi esiintyä.

Oire	Mahdollinen syy	Ratkaisut
Radioyhteyden merkkivalo vilkkuu keskusyksikössä nopeasti	Termostaatti on radiokantaman ulkopuolella	Lyhennä termostaatin ja keskusyksikön välimatkaa tai vaihda termostaatin sijaintipaikkaa huoneessa
		Tarkasta termostaatin paristot

12.5 Ota yhteyttä asentajaan

Ota ennen yhteydenottoa esille tämän oppaan lopussa oleva asennusraportti. Kokoa seuraavat tiedot ennen asentajalle soittamista:

Asennusraportti

- Lattialämmitysjärjestelmän piirustukset (mikäli saatavilla)
- Lista hälytyksistä aikoineen ja päivineen

12.6 Ohjeet asentajalle

Selvitä, johtuuko ongelma lämmitysjärjestelmästä vai säätöjärjestelmästä avaamalla ensin toimilaitetta kyseisen huoneen jakotukista. Odota sen jälkeen muutama minuutti ja tarkista, lämpiääkö lattialämmityspiirin putki.

Jos putki ei lämpiä, ongelma on lämmitysjärjestelmässä. Jos putki lämpiää, vika saattaa olla huoneen ohjausjärjestelmässä.

Lämmitysjärjestelmän vika voidaan havaita siitä, että jakotukissa ei ole lämmintä vettä. Tarkista kuumavesisäiliö ja kiertovesipumppu.

13 Tekniset tiedot

13.1 Tekniset tiedot

Yleiset	
IP	IP20 (IP: laitteen kotelointiluokka ulkoisia vaikutuksia (mm. kosketus, pöly ja vesi) vastaan)
Ympäristön maks. RH-arvo (suhteellinen kosteus)	85 %/20 °C
Keskusyksikön ja termostaatin maks. radioetäisyys	30 m
Termostaatit ja ajastin	
CE-merkintä	
Pienjännitetestit	EN 60730-1* ja EN 60730-2-9***
EMC-testit (sähkömagneettinen yhteensopivuus)	EN 60730-1* ja EN 301-489-3**
ERM-testit (sähkömagneettinen yhteensopivuus ja radiospektriasiat)	EN 300 220-3
Virtalähde	2x alkali 1,5 V AAA
Jännite	2,2 V - 3,6 V
Toimintalämpötila	0 °C – +45 °C
Säilytyslämpötila	-10 °C – +65 °C
Radiotaajuus	868,3 MHz
Lähettimen käyttösuhde	<1%
Liittimet (termostaateissa)	0,5 mm ² - 2,5 mm ²
Keskusyksikkö	
CE-merkintä	
Pienjännitetestit	EN 60730-1* ja EN 60730-2-1***
EMC-testit (sähkömagneettinen yhteensopivuus)	EN 60730-1* ja EN 301-489-3**
ERM-testit (sähkömagneettinen yhteensopivuus ja radiospektriasiat)	EN 300 220-3
Virtalähde	230 V AC +10/-15 %, 50 Hz tai 60 Hz
Toimintalämpötila	0 °C – +50 °C
Säilytyslämpötila	-20 °C – +70 °C
Enimmäiskulutus	2 W
Relelähdöt	230 V AC +10/-15 %, 250 V AC 8 A maksimi
Virtaliitäntä	1 m johto europistokkeella (poikkeuksena UK)
Liittimet	Maks. 4,0 mm ² jäykkä tai 2,5 mm ² taipuisa johdinholkein
 *) EN 60730-1 Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut ohjauslaitteet	Käyttökelpoinen kaikkialla Euroopassa CE 0682
**) EN 60730-2-1 Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut ohjauslaitteet, Osa 2-1: Erityiset vaatimukset kotitalouskäyttöön tarkoitetuille ohjauslaitteille	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Ilmoitamme täten omalla vastuullamme, että näihin ohjeisiin liittyvät tuotteet täyttävät kaikki olennaiset vaatimukset maaliskuussa 1999
***) EN 60730-2-9 Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut ohjauslaitteet, Osa 2-9: Lämpötilansäätimien erityisvaatimukset	annetun EU-dırektiivin R&TTE 1999/5/EY mukaan.

13.2 Tekniset tiedot

Kaapelit	Kaapelin normaalipituus	Kaapelin enimmäispituus	Kaapelikoko
Ulkoisen anturin kaapeli termostaattiin	5 m	5 m	0,6 mm²
Lattia-anturin kaapeli termostaattiin	5 m	5 m	0,75 mm²

13.3 Keskusyksikön kuvaus



Numero	Kuvaus
А	Uponor Smatrix Space Keskusyksikkö X-161
В	Rekisteröintipainike
С	Merkkivalo, releen 1 toiminta
D	Merkkivalo, releen 2 toiminta
E	Merkkivalo, radioyhteys
F	Releen 1 liitäntä, toimilaite
G	Releen 2 liitäntä, lämmitys/jäähdytys-lähtö
Н	Virtaliitin, 230 V AC 50 Hz

13.4 Kytkentäkaaviot

UPONOR SMATRIX SPACE



13.5 Mitat

Keskusyksikkö



TERMOSTAATIT





14 Asennusraportti



AS-	
(Y)	all the

•••••
••••
 •••••
 •••••
••••
 •••••
 ••••
•••••
 ••••
 ••••
 •••••
 •••••
 •••••
••••
•••••
 •••••
 ••••
 •••••
 ••••
 •••••



Uponor Suomi Oy www.uponor.fi

Uponor pidättää oikeuden muuttaa järjestelmään kuuluvia komponentteja ilman ennakkoilmoitusta tuotteiden jatkuvaan parantamiseen ja kehittämiseen liittyvien toimintaperiaatteidensa mukaisesti.

uponor