uponor

Uponor Smatrix Wave -ohjelmistopäivitys

Jos laitteistosta päivitetään sekä keskusyksikkö että käyttöpaneeli, aloitetaan järjestelmän päivittäminen aina käyttöpaneelista. Jos kohteessa ei ole käyttöpaneelia, voit siirtyä suoraan keskusyksikön päivittämiseen.

HUOM! Päivitystä varten tarvitset joko microSD-kortinlukijan tai SD-adapterin. Näitä tarvitaan, kun ohjelma pitää siirtää tietokoneelta SD-kortille.

Ohjeet päivityksen lataamisesta muistikortille:

- 1. Aseta muistikortti tietokoneeseen.
- 2. Avaa muistikortin kansio.
- 3. Klikkaa muistikortin kansiota SDHC hiiren oikealla näppäimellä (Katso Kuva 1).
- 4. Valitse Format (Kuva 2).
- 5. Varmista, että Format Options kohdasta on valittu Quick Format, Paina Start (Kuva 3).
- 6. Paina OK (Kuva 4).

\$D 446 | ☑ | = = |

- 7. Format complete -> Valitse OK.
- 8. Paina Close (Kuva 5).
- 9. Avaa muistikortin kansio.
- 10. Kopioi Päivitystiedosto muistikortille.

Drive Tools SDHC (D:)

11. Poista muistikortti tietokoneesta ja siirry päivittämään käyttöpaneelia/ keskusyksikköä. Löydät ohjeen Uponorin sivuilta: uponor.fi -> tuotejarjestelmat->lattialammitys_viilennys-> smatrix-ohjelmistopaivitykset

Sieltä löydät myös viimeisimmän version tästä dokumentista.

- → × ↑ 🏭 > This PC > SDI	HC (D:)				~ Ū	Search Si
This PC	^	Name	Date modified	Туре	Size	
3D Objects		update.bin	12.1.2016 13.4	BIN File	2	865 KB
늘 Desktop						
Documents						
🔈 Downloads						
) Music						
The Pictures						
Videos						
🛀 Windows (C:)						
SD SDHC (D:)						
Network Drive (H:)						
🥪 markkinointimateriaali (\\finass0	001)					
uva 1						
Format SDHC (D:)	×					
Capacity:						
3.70 GB	~					
File system						
FAT32 (Default)	~					
Allocation unit size						
32 kilobytes	~					
Restore device defaults						
Volume label						
		l r				
Format options			Format SDHC (D:)			
Format options						
Format options						
Format options				atting will eras	e ∆II da	ta on this disl
Format options			WARNING: Form	atting will eras	e ALL da quit, clic	ta on this disl
Format options			WARNING: Form To format the dis	atting will eras sk, click OK. To	e ALL da quit, clic	ta on this disl k CANCEL.
Format options	Close		WARNING: Form To format the di	atting will eras sk, click OK. To	e ALL da quit, clic	ta on this disl k CANCEL.
Format options	Close		WARNING: Form To format the di	aatting will eras sk, click OK. To	e ALL da quit, clic	ta on this disl k CANCEL.







Kuva 5

uponor

Uponor Smatrix Wave X-167 käyttöpaneelin ohjelmistopäivitys

Tärkeää! Kuinka valmistaudutaan käyttöpaneelin päivitykseen:

• Poista käyttöpaneeliin ohjelmoidut keskusyksiköt/ keskusyksikkö (Menu->Perusasetukset->Radioyhteys->Poista keskusyksikkö).

• Katkaise käyttöpaneelin virta ON/OFF napista paneelin takapuolella.

• Poista SD-kortti, lataa päivitys SD-kortille (kts. sivu 1) ja aseta se takaisin käyttöpaneeliin.

• Käynnistä käyttöpaneeli ON/OFF napista ja seuraa alla olevia ohjeita.



Vaihe 1 - Paina "menu"-näppäintä vasemmalta alhaalta.



Vaihe 2 - Valitse "asetukset" ylhäällä vasemmalla.



Vaihe 3 - Kelaa valikkoa alaspäin ja valitse kohta SD-kortti.



Vaihe 4 - Valitse "Päivitä SD-kortilla".



Vaihe 5 - Paina vihreää nappia, päivitys käynnistyy.

uponor

Uponor Smatrix Wave X-167 keskusyksikön ohjelmistopäivityksen vaiheet

Tärkeää! Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen kuin aloitat keskusyksikön ohjelmistopäivityksen.

• Avaa keskusyksikön kansi.

• Nollaa keskusyksikkö => Paina kaikkia kolmea keskusyksikön painiketta (<, ok ja >) yhtä aikaa pohjassa niin kauan, kunnes virtavalo välähtää (kuva 1).

- Irrota keskusyksikön virtajohto pistorasiasta.
- Poista keskusyksikön SD-kortti (kuva 2).
- Asenna päivitys SD-kortille (Katso sivu 1).
- Aseta päivitetty SD-kortti keskusyksikköön (kuva 3).
- · Liitä virtajohto pistorasiaan.

• Paina nuolella merkittyä nappia vasemmalla (<) 10 s., kunnes kanavan 1 led-valo syttyy punaisena (kuva 4).

Huom! Jos kaikki diodit vilkkuvat kerran ja palaavat käyttötilaan, SD- kortilla ja keskuksessa oleva ohjelmaversio on sama.

• Vaihe 1: Ledit syttyvät yksi kerrallaan vasemmalta oikealle, kunnes kaikki kuusi kanavavaloa palaavat yhtäjaksoisesti. Tämä prosessi kestää useamman minuutin. Kun vaihe 1 on valmis, keskusyksikkö käynnistyy uudelleen (kuva 5).

Huom! Jos sinulla on käytössä lisäosa (M-160) vain keskusyksikön perusosan led-valot syttyvät.

• Vaihe 2: sykli toistuu, kanavavalot syttyvät yksi kerrallaan ja sen jälkeen sammuvat. Päivitys on valmis, kun kaikki kanavavalot ovat sammuneet ja vain virtavalo palaa. Tämä kestää normaalisti n. 2-3 min. Tarkista, että molemmat sarjat toteutuvat.

Huom! Jos sykli ei toteutunut mainitulla tavalla katso kohta vikahaku.

• Ohjelmoi huonetermostaatit keskusyksikköön/-yksiköihin ja keskusyksikkö/-yksiköt käyttöpaneeliin.

Vikahaku

Ohjelmapäivityksen vaihe 2 ei toteutunut

Irroita keskusyksikön virtajohto pistorasiasta ja poista SD-kortti.

 Liitä virtajohto pistorasiaan ja varmista, että vaihe
2 päivityksestä käynnistyy uudelleen (kanavavalot syttyvät yksi kerrallaan vasemmalta oikealle). Tämä tapahtuu automaattisesti. Kun kanavavalot sammuvat, päivitys on valmis.

 Irrota keskusyksikön virtajohto pistorasiasta ja aseta SD-kortti paikalleen.

Liitä virtajohto pistorasiaan.

Ohjelmisto on nyt päivitetty



Kuva 1



Kuva 2









