

Armoires murales en collecteur, pièces de rechange

Renseignements sur le projet

Nom du poste :

Lieu :

Ingénieur :

Date de
soumission:

Entrepreneur :

Présentée par:

Représentant du fabricant :

Approuvé par :

Informations sur le produit et utilisation de l'application

Utilisez la quincaillerie pour monter l'armoire sur la surface souhaitée, puis fixez l'enceinte et la porte. Pour obtenir des instructions d'installation détaillées, reportez-vous à la feuille d'instructions sur les armoires murales encastrées Uponor ou à la feuille d'instructions sur les armoires murales à montage en surface Uponor sur uponor.com.



L'installation

Set the manifold cabinet into the wall cavity, flush with the opening. In a 2 x 4 wall, the manifold cabinet must be inserted to the back of the stud. In a 2 x 6 wall, the manifold cabinet should be approximately 1 to 2 inches from the back of the stud. Attach the manifold box to the stud framing with wood screws. Align the four door-trim brackets with the threaded posts and wing nuts located at the top and bottom on the left and right sides of the manifold box. Slide the door-trim inward until frame is tight to the wall. Secure the frame by tightening the wing nuts. Mount the latch to the door using supplied hardware and attach the door to the door trim. For more information, refer to the Manifold Wall Cabinet instruction sheet.

Applications connexes

- Systèmes de chauffage et de refroidissement radiants
- Systèmes de fonte de la neige et de la glace
- Systèmes de conditionnement du gazon
- Systèmes de prévention du pergélisol (entreposage frigorifique)

Notes de bas de page

Coordonnées de la personne-ressource

Uponor Inc.
5925 148th Street West
Apple Valley, MN 55124
T 800.321.4739
F 952.891.2008

Uponor Ltd.
6510 Kennedy Road
Mississauga, ON L5T 2X4
T 888.594.7726
F 800.638.9517