



# UPONOR

UPONOR VVS  
GOLVVÄRME  
UPONOR COSY TRÅD

## Uponor CoSy Tråd

### Felsökning trådanslutna system

Om golvvärmesystemets rumsreglersystem inte fungerar kan detta bero på flera faktorer. För att underlätta felsökning bör följande frågor besvaras och åtgärdas.

1




Börja med att kontrollera transformatornheten, se vidstående bild.

Drag ur stickkontakten eller gör basenheten strömlös. Vänta i 20 min. Anslut åter stickkontakten eller slå på strömmen igen.

Det finns också en glasrörsäkring, som kan behöva bytas, märkt T 0,2 amp. Tänk på att göra enheten strömlös innan locket öppnas.

Avhjälptes felet?



**Ja** = Det tar för betongbjälklag ca 2-8 timmar innan det blir varmt, för träbjälklag ca 1-5 timmar.

**Nej** = Märk upp samtliga styrdonens placering, så blir det lättare att sätta tillbaka rätt styrdon på rätt plats senare. Var noga med att göra denna anteckning. Lossa samtliga styrdon genom att vrida den grå muttern moturs. Styrdonet skall nu släppa från sitt fäste.

Felet kommer förmodligen tillfälligt att vara avhjälpt. Dock sker inte någon separat rumsreglering, vilket innebär att det kan bli för varmt i något rum. Kontakta din elinstallatör för att avhjälpa felet.

Fortsättning på nästa sida

2

Om det finns ström till transformatornhet och rumstermostaterna, men någon enstaka golvvärmeslinga inte blir varm: Vrid upp rumstermostaten i det aktuella rummet till max.

Kontrollera att styrdonet för den aktuella slingan öppnar. Detta syns i det lilla fönstret på styrdonet, som får en ljusare markering vid öppet läge. Detta sker ca 4-5 min efter att rumstermostaten vridits upp. Se vidstående bild.



Stängt styrdon



Öppet styrdon

Öppnar styrdonet?

**Ja** = Gå vidare till nästa punkt.

**Nej** = Märk upp styrdons placering, så blir det lättare att sätta tillbaka styrdonet på rätt plats senare. Var noga med att göra denna anteckning. Lossa styrdonet genom att vrida den grå muttern moturs. Styrdonet skall nu släppa från sitt fäste. Kontakta din elinstallatör.

3

Märk upp styrdons placeringen, så blir det lättare att sätta tillbaka styrdonet på rätt plats senare. Var noga med att göra denna anteckning. Skruva loss styrdonet genom att vrida den grå muttern moturs. Styrdonet skall nu släppa från sitt fäste.

Blir det nu varmt i golvvärmeslingan? Det tar ca 2-8 timmar för ett betongbjälklag att bli varmt. Motsvarande tid för ett träbjälklag är ca 1-5 timmar.

**Ja** = Kontakta din elinstallatör.

**Nej** = Kontakta din rörintallatör.