

## Uponor Smatrix Base PRO ühendusmoodul R-147 KNX

### 1087164

- ühendab Uponor Smatrix Base PRO süsteemi BMS süsteemiga või kolmandate osapoolte KNX seadmetega
- toitepinge: 230VAC (+10%/-15%) / 50/60Hz
- sisemine kaitses: T5 F3.15AL 250V, 5x20 3.15A kiiretoimeline
- töötemperatuur: 0°C ... +45°C
- ladustamistemperatuur: -20°C ... +70°C
- max. tarbitav võimsus: 45W
- toide: 1m kaabel europistikuga
- süsteemi ühendused: 0.2mm<sup>2</sup> ... 1.5mm<sup>2</sup>
- kaitseklass: IP20 II

#### Funktsioonid:

- ruumi temperatuur Uponor Base või kolmanda osapoolte KNX termostaatidelt
- ruumi seadearvud Uponor Base või kolmanda osapoolte KNX termostaatidelt
- ruumi suhteline niiskus Uponor Base või kolmanda osapoolte KNX termostaatidelt
- ruumi põranda temperatuur Uponor Base või kolmanda osapoolte KNX termostaatidelt
- ajamite olek Uponor Base või kolmanda osapoolte KNX süsteemist
- forsseeritud ECO režiim Uponor Base PRO või kolmanda osapoolte KNX süsteemist
- pumba väljund Uponor Base või kolmanda osapoolte KNX süsteemist
- katla väljund Uponor Base või kolmanda osapoolte KNX süsteemist
- kütte/jahutuse seadekõverad Uponor Move PRO süsteemist BMS süsteemi või vastupidi
- kütte/ jahutuse režiimid Uponor Base PRO süsteemist BMS süsteemi või vastupidi

#### Komplektis:

- ühendusmoodul R-147 KNX
- toiteühendus
- paigaldustarvikud
- kiirjuhend



## Uponor Smatrix Base PRO ühendusmoodul R-147 KNX

1087164



## Tehniline informatsioon

Mõõtühik	tk
Pikkus (l)	18 mm
Z-mõõt h	60 mm
Z-mõõt w	90 mm

Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

[klienditeenindus@uponor.com](mailto:klienditeenindus@uponor.com)