

Uponor Vario PLUS virtausmittari 4 l/min

1009217

- Menoventtiili virtausmittarilla. Asennetaan menojakotukin alkuperäisen venttiin tilalle.
- Virtaaman säätöalue 0,5-4 litraa/min.



Uponor Vario PLUS virtausmittari 4 l/min

1009217



Tekniset tiedot

| | |
|--------------|---------|
| LVI nro | 2025708 |
| Mittayksikkö | kpl |
| Pituus (I) | 146 mm |
| Pituus (I1) | 74 mm |
| Korkeus | 150 |
| Pituus | 10 |
| Paino | 0,044 |
| Leveys | 20 |

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi