




## Quick installation manual

1.

**SE.** Installation av styrdon.  
Lossa den blå kontakten.

**DK.** Installation af telestater  
Aftag de blå klemmer.



2.

**SE.** Skruva fast kabeln från  
styrdonet i den blå kontakten.


**DK.** Monter ledningen fra  
telestat i den blå klemme.



3.

**SE.** Bryt av plasten vid kabelge-  
nomgången på kontrollenheten  
med en tång.


**DK.** Afbræk plasten af kontrol-  
enheden med tang.



4.

**SE.** Montera tillbaka den blå  
kontakten, pressa samman kabeln  
och tryck den i kabelgenomför-  
ingen.


**DK.** Sæt klemmen tilbage,  
ledningen trykkes sammen og  
skubbes ned i kabelgennem-  
føringen.



5.

**SE.** Koppla samman man-  
överenheten och kontrollen-  
heten med den medföljande  
kabeln. Anslut kontrollenheten  
till 230 V vägguttag.

**DK.** Betjeningsenhet og  
kontrollenheten forbindes med  
det medfølgende hvide kabel.  
Systemet tilsluttes 230 V.



6.

**SE.** Montera tillbaka locket på kontrollenheten.

**DK.** Låget monteres på kontrol-enheden.



7.

**SE.** Välj språk med piltangen-terna och bekräfta med "OK".

**DK.** Vælg sprog ved tryk på "SKIFT" efterfulgt af "pil ned". Bekræft med "OK".



8.

**SE.** Ställ in tiden genom att trycka på "KLOCKA" och med hjälp av piltangenterna vänster/höger. Bekräfta med "OK".

**DK.** Uret indstilles ved tryk på "UR" og ved hjælp af piletas-terne. Bekræft valg med "OK".



9.

**SE.** Rumstermostaten installeras med den medföljande svarta installationskabeln.

**DK.** Termostaten installeres med det medfølgende sorte instal-lationskabel.



10.

**SE.** För montering av installa-tionskabeln i rumstermostaten öppnas första batterilocket på termostatens baksida.

**DK.** For montering af kabel i termostat, fjern batteridækslet på bagsiden af termostaten.



11.

**SE.** Montera andra änden av installationskabeln i rumster-mostaten.

**DK.** Isæt det sorte installations-kabel i termostaten.



12.

**SE.** Val av kanal sker automa-tiskt, bekräfta med "OK".

**DK.** Valg af kanal fremkom-mer automatisk ved installa-tion af termostaten. Bekræft med "OK".



13.

**SE.** Om en kanal (termostat) behöver raderas, kommer denna text fram genom att trycka på "SHIFT" och sedan på "Pil-upp". Bekräfta genom att hålla in "OK" i 3 sek.

**DK.** Sletning af en kanal frem-kommer ved tryk på "SKIFT" efterfulgt af "pil op". Bekræft med "OK".



Uponor Wirsbo AB, Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra specifikationen av ingående komponenter i enlighet med sin policy om kontinuerlig förbättring och utveckling.