

Smatrix Pulse säätöjärjestelmä, asentajan etäyhteys

30 April 2020


Smatrix Pulse ohjelmistopäivitys (1.06) mahdollistaa asentajan, tai muun käyttäjän määrittelemän tahon, etäyhteyden Uponor pilvipalveluun liitettyyn säätöjärjestelmään (vaatii Web-moduulin). Järjestelmän etäyhteydestä on apua esimerkiksi ongelmatilannetta ratkoessa, tai järjestelmän huollon tarvetta kartoittaessa.

Etäyhteyttä ei voi luoda järjestelmään ilman Uponor pilvipalveluun liitetyn tilinomistajan (=pääkäyttäjä) kutsua. Kutsutulla henkilöllä on oikeus selata ja muuttaa järjestelmän kaikkia asetuksia, pois lukien suurinta osaa yhteysasetuksia, sekä uuden asennuskohteen lisäämistä.

Mikäli tahdot myöntää ulkopuoliselle henkilölle pääsyn Smatrix Pulse järjestelmääsi, toimi alla olevan ohjeen mukaan;


Huomioi, että kutsutulla käyttäjällä on oikeus järjestelmän käyttöön, kunnes pääkäyttäjä poistaa henkilön käyttöoikeuden!

1. Avaa Smatrix Pulse sovellus
2. Valitse päävalikosta ”yhteysasetukset”




3. Valitse ”kutsu käyttäjä”

- Valikon kautta pystyt kutsumaan uusia käyttäjiä järjestelmääsi, sekä selaamaan tai poistamaan olemassa olevia käyttäjiä jotka ovat hyväksyneet käyttökutsun.




4. Paina ”kutsu uusi käyttäjä” painiketta

- Näet tässä valikossa myös kaikki kutsumasi henkilöt. Voit poistaa kutsutun käyttäjän ja hänen oikeuden järjestelmän käyttöön painamalla nimen vieressä olevaa roskakori – symbolia



5. Valitse maakoodi ja syötä sen henkilön puhelinnumero, jonka tahdot kutsua järjestelmän käyttäjäksi (esim. +358 401234567)
 - Paina "lähetä kutsu" painiketta




Kutsuttu henkilö saa tekstiviestin, joka sisältää koodin kirjautumista varten, sekä ohjeet Smatrix Pulse sovelluksen lataamiseen.

Mikäli olet saanut tekstiviestillä kutsun Smatrix Pulse järjestelmän käyttäjäksi, toimi alla olevan ohjeen mukaan

1. Avaa Smatrix Pulse sovellus.
 - Mikäli sinulla ei ole vielä sovellusta, lataa se älylaitteellesi sovelluskaupastasi (Android: Play Kauppa tai iOS: App Store).
2. Paina oikeassa alalaidassa olevaa ”minulla on kutsukoodi” –painiketta



3. Syötä maakoodi ja puhelinnumerosi (esim. +358 401234567) sekä tekstiviestillä saamasi kutsukoodi



4. Luo oma käyttäjätunnus jonka tahdot kutsumasi henkilön näkevän järjestelmässä. Huomioi, että samaa tunnusta ei voi käyttää muissa Smatrix Pulse järjestelmissä joihin sinut on kutsuttu käyttäjäksi.

5. Kun olet luonut tilin, sovellus palaa aloitusnäyttöön. Kirjaudu luomillasi tunnuksilla sisään järjestelmään.

Kutsuttuna käyttäjä sinulla on oikeus selata ja muuttaa järjestelmän kaikkia asetuksia, (pois lukien yhteysasetuksia ja uuden asennuskohteen lisääminen) kunnes pääkäyttäjä on poistanut käyttöoikeutesi järjestelmään.