


Uponor Cosy vs. Eberle varaosatermostaatin kytkentä

Kytkentä vanhassa Cosy -termostaatissa

Kytkentä uudessa Eberle-termostaatissa



HUOM! Eberlen termostaatissa on kolme siltakytkintä (J1, J2 ja J3). Näiden kaikkien siltojen tulee olla auki asennossa, jotta termostaatti toimii oikein.